



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тепловентилятор



МОДЕЛЬ

LT-03PE

LT-05PE

LT-09PE



Свидетельство о приемке

М.П.

Code-128

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением нового тепловентилятора **LORIOT**.

При правильном обращении он прослужит Вам долгие годы. Вся продукция торговой марки **LORIOT** производится в соответствии с международными и российскими стандартами безопасности и качества. Перед использованием теплового вентилятора внимательно изучите данное Руководство.

Здесь Вы найдете много полезных советов по его правильной эксплуатации и уходу.

Простые и необременительные профилактические меры сэкономят Вам время и деньги в течении всего срока службы. Позаботьтесь о сохранности настоящего «**Руководства**» и, если тепловентилятор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Внимание!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ | 4 |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ | 5 |
| 3. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА | 5 |
| 4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА | 6 |
| 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 6 |
| 6. КОМПЛЕКТНОСТЬ | 7 |
| 7. УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ | 7 |
| 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ | 9 |
| 9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 10 |
| 10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 10 |
| 11. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | 12 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 14 |

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Перед началом работы с тепловентилятором настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.
2. Тепловентилятор предназначен для вентиляции и обогрева жилых и нежилых (производственных, общественных и вспомогательных) помещений.
3. Исполнение тепловентилятора - переносное, рабочее положение - установка на полу, условия эксплуатации - работа под надзором, режим работы - повторно-кратковременный. Продолжительность работы прибора может составлять не более 24 часов, продолжительность паузы - не менее 2ч.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при использовании электроприборов.

1. Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих норм и правил эксплуатации электрических сетей.
2. Электрообогреватель является электрическим прибором и, как всякий прибор, его необходимо оберегать от ударов, попадания пыли и влаги.
3. Перед эксплуатацией электрообогревателя убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания.
4. Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления.
5. Запрещается эксплуатация обогревателей в помещениях: с относительной влажностью более 93%, с взрывоопасной средой; с биологически активной средой; сильно запыленной средой; со средой вызывающей коррозии материалов.
6. Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте тепловентилятор при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля питания, неоднократном срабатывании термopредохранителя. Замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
7. Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатация электрообогревателя в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
8. Запрещается длительная эксплуатация тепловентилятора без надзора.
9. Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор, вынув вилку из розетки.
10. Подключение обогревателя к питающей сети должно производиться посредством шнура питания, снабженного штепсельной вилкой для обеспечения гарантированного отключения прибора от источника питания.
11. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте его падения.
12. Перед подключением тепловентилятора к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания.
13. Не устанавливайте тепловентилятор на расстоянии менее 0,5 м от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель, шторы и т.п.) и в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.
14. Не накрывайте тепловентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха.

15. Во избежание ожогов, во время работы тепловентилятора в режиме обогрева, не прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока. 
16. Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).
17. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
18. После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
19. После длительного хранения или перерыва в работе первое включение тепловентилятора не производить в режиме полного нагрева.
20. При длительных перерывах в работе рекомендуется обесточивать прибор, вынимая вилку из розетки или выключая автоматы.
21. Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 93% (при температуре $+25^{\circ}\text{C}$) в условиях, исключающих попадания на него капель брызг, а также атмосферных осадков.
22. Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра.
23. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**
24. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
25. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
26. **ОПАСНОСТЬ!** Некоторые части изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание необходимо уделять детям и уязвимым лицам.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловентилятор предназначен для обогрева жилых и нежилых помещений, а также для просушки поверхностей и предметов.

3. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Несущая конструкция тепловентилятора (см. рис. 1) состоит из корпуса (1) и ручки (2). Вентилятор (3) расположен в задней части тепловентилятора. Блок управления расположен в верхней части корпуса под крышкой. Органы управления вынесены на переднюю панель (4). Внутри корпуса расположены трубчатые электронагревательные элементы, закрытые с лицевой стороны тепловентилятора решеткой (5).

Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между трубчатыми электронагревательными элементами, нагревается и подается в помещение через решетку.







Рис. 1. Устройство прибора

Работа тепловентилятора возможна в одном из следующих режимов:

- режим «» - вентиляция;
- режим «» - вентиляция с нагревом (неполная мощность);
- режим «» - вентиляция с нагревом (полная мощность для всех моделей).

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятор затягивает воздух через отверстия воздухозаборной решетки. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых электронагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через отверстия воздуховыпускной решетки.

Электрические схемы тепловентиляторов приведены в приложении к инструкции №1

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр/Модель | LT-03PE | LT-05PE | LT-09PE |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3 | 4,5 | 9 |
| Частичная потребляемая мощность, кВт | 1,5 | 3 | 6 |
| Мощность в режиме вентиляции, Вт | 30 | 38 | 42 |
| Номинальный ток, А | 13,2 | 19,8 | 13,2 |
| Номинальное напряжение, В ~ Гц | 230 ~ 50 | 230 ~ 50 | 400 ~ 50 |
| Производительность по воздуху, м³/ч | 300 | 400 | 850 |
| Площадь обогрева, м² | 30 | 45 | 90 |
| Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме максимальной мощности, °С | 37 | 34 | 32 |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс |
| Размеры прибора (ГхВхШ), мм | 185x350x245 | 225x350x245 | 250x450x315 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Размеры упаковки (ГхВхШ), мм | 260х340х260 | 260х340х260 | 260х340х260 |
| Вес нетто, кг | 2,9 | 3,5 | 6,5 |
| Вес брутто, кг | 3,2 | 3,8 | 7 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

при падении напряжения в сети на 10% возможно снижение производительности по воздуху от номинального значения на 20%, снижение потребляемой мощности в максимальном режиме до 25%.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Модель | | LT-03PE | LT-05PE | LT-09PE |
|---|-----|---------|---------|---------|
| Тепловентилятор | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Ручка | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Винт | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Руководство по эксплуатации и гарантийный талон | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Упаковка | шт. | 1 | 1 | 1 |

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ




Рис. 2. Панель управления

1. Положение выключения прибора
2. Положение режима вентиляции без нагрева
3. Положение частичной мощности нагрева
4. Положение полной мощности нагрева
5. Ручка переключателя режимов.
6. Ручка регулировки термостата.

Модель LT-03PE

1. Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключателя (5) в положение «○».
2. Подключение тепловентилятора к электросети осуществляется путем включения вилки шнура питания тепловентилятора в розетку с напряжением 230 В~50 Гц и заземляющим проводом. Прибор готов к работе.
3. Установите ручку переключателя режимов работы в выбранное положение, и через некоторое время в помещении начнет подаваться подогретый воздух.

ВНИМАНИЕ!

Сечение провода, подводимого к розетке от щита питания, должно быть не менее 1,5 мм² для медного провода и не менее 2,5 мм² для алюминиевого провода. В щите питания должны иметься автоматические выключатели на 16 А для защиты электропроводки от перегрузок.

ВНИМАНИЕ!

Все работы, связанные с подключением тепловентилятора к сети, должен осуществлять специалист, имеющий допуск на проведение работ с электрооборудованием до 1000 В.

Модели LT-05PE и LT-09PE

1. Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключателя (5) в положение «○». Затем подключите тепловентилятор к электросети с помощью кабеля через клеммный блок или автоматический выключатель. Прибор готов к работе.
2. Подключение сети произвести в соответствии с таблицей:


| Модель | Параметры электросети | Кабель | Автоматический выключатель |
|---------|----------------------------|---|----------------------------|
| LT-05PE | Однофазная 230 В, 50 Гц | Медный, 3-х жильный, 2,5 мм ² | 25 А |
| LT-09PE | Трехфазная 400 В | Медный, 5-х жильный, 2,5 мм ² | 16 А |


Для подключения тепловентилятора к электрической сети необходимо:

- отвернуть саморезы, снять крышку тепловентилятора;
- протянуть кабель сквозь кабельный ввод;
- подключить силовой кабель к клеммной колодке тепловентилятора и заземлить согласно маркировке на шасси;
- установить крышку на тепловентилятор, прикрутив саморезами;
- подключить силовой кабель к щиту питания.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Режим вентиляции (без нагрева)

Для включения прибора в режиме вентиляции (без нагрева) переведите ручку переключателя [5] в положение «», (см. рис. 2), при этом начинает работать вентилятор.

Чтобы отключить режим вентиляции и выключить прибор, переведите ручку переключателя [5] в положение «».

Если температура окружающего воздуха выше, чем установленная терморегулятором, пушка работает в режиме вентиляции без нагрева. Если температура окружающего воздуха ниже, чем установленная терморегулятором, пушка работает в режиме вентиляции с нагревом (мощность нагрева зависит от положения клавиши переключателя).

Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая температура воздуха в помещении. Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем автоматического отключения и включения электронагревателя (примерный диапазон поддерживаемой температуры от 0 до +40 °C). Для увеличения желаемой температуры поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.






Режим комфортный

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки термостата в положение «МАКС».

Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата против часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.

ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ

1. Переведите ручку [5] в положение «».
2. Подождите пять – десять минут, в течении которых может включаться вентилятор прибора. Это необходимо для охлаждения ТЭНов прибора.
3. Переведите ручку [5] в положение «» (выключено).
4. Отключите прибор от сети не ранее чем через десять минут после работы вентилятора или после того, как прибор в течении десяти минут будет находится в режиме «» (выключен).



ВНИМАНИЕ!

В целях увеличения эксплуатационного срока службы тепловентилятора рекомендуется соблюдать указанную последовательность выключения тепловентилятора. Выключение тепловентилятора без предварительного охлаждения электронагревателей может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя электронагревателей.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Защитный термостат

Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных элементов в случае перегрева корпуса.

Перегрев корпуса тепловентилятора может наступить от следующих причин:

1. входная и выходная решетки закрыты посторонними предметами или сильно загрязнены;
2. тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, в котором он установлен;
3. неисправен тепловентилятор.

ВНИМАНИЕ!

Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным режимом работы тепловентилятора.

При появлении признаков ненормальной работы установить клавиши в нерабочее положение, обесточить тепловентилятор, выяснить и устранить причины, вызвавшие аварийное отключение.

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности изложенные в настоящем руководстве.

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
|--------------------------------|---|--|
| Тепловентилятор не включается | Отсутствует напряжение в сети электропитания | Проверить наличие напряжения в сетевой розетке |
| | | Проверить целостность шнура питания, неисправный заменить |
| | Не работает переключение режимов вентилятора | Проверить срабатывание выключателя, неисправный заменить |
| Воздушный поток не нагревается | Температура воздуха в помещении выше, чем задана терморегулятором | Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электронагревательных элементов* |
| | Обрыв цепи питания электронагревательных элементов | Устранить обрыв* |
| | Не работает переключатель | Проверить срабатывание переключателя, неисправный заменить* |
| | Неисправны электронагревательные элементы | Заменить электронагревательные элементы* |

*** ПРИМЕЧАНИЕ:** Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.


ВНИМАНИЕ!


Ремонт и подключение прибора должен производить квалифицированный специалист. Если подключение будет выполнено неквалифицированным специалистом, то это может стать причиной поломки прибора, а также поражения электрическим током или возникновения пожара. Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Обогреватель в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта,  исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Обогреватель должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до  при температуре 25°C. Транспортирование и хранение обогревателей должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.



II. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор тепловентилятор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

Срок службы тепловентилятора составляет 7 лет.



ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ТР ТС 004 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники»

Адрес: 426052, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23/110

Сделано в России



Электрическая схема тепловентиляторов LT-03PE




Схема коммутации переключателя

|  | Контакты | Положение | | | |
|---|----------|-----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| В - 3 | | | | | X |
| А - 1 | | | | X | X |
| А - 2 | | X | X | X | |

EK1, EK2 – нагревательный элемент;
 M1 – электродвигатель;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1 – терморегулятор;
 SK2 – защитный термостат.

Электрическая схема тепловентиляторов LT-05PE




Схема коммутации переключателя

|  | Контакты | Положение | | | |
|---|----------|-----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| В - 3 | | | | | X |
| А - 1 | | | | X | X |
| А - 2 | | X | X | X | |

EK1, EK2, EK3 – нагревательный элемент;
 M1 – электродвигатель;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1, SK2 – защитный термостат;
 SK3 – терморегулятор;
 XT1 – клеммная колодка.

Электрическая схема тепловентиляторов LT-09PE




Схема коммутации переключателя

| <div>SA1</div>  | Контакты | Положение | | | |
|--|----------|-----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| В - 4 | | X | X | X | |
| A - 1 | | | | X | X |
| A - 2 | | | | | X |

EK1, EK2, EK3 – нагревательный элемент;
 M1 – электродвигатель;
 KM1 – электромагнитное реле;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1 – терморегулятор;
 SK2 – защитный термостат;
 SK3 – термостат задержки выключения электродвигателя;
 XT1 – клеммная колодка.

Условия гарантийных обязательств на технику LORIoT.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники LORIoT

Настоящая гарантия действительна в течение 24 (двадцать четыре) месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если ваше изделие **LORIoT** нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.

2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию).

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.

3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта

4. Гарантия не действительна:

- а) если изделие предназначенное для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.
- б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.
- в) если изделие имеет механические повреждения.
- г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.
- д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.
- е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.
- з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.
- и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании.
- к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений).
- л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, стёрт или неразборчивый.
- м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями-инструкцией по эксплуатации.
- н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов изапчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.
- о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах LORIoT можно получить в местах продажи товара, а также на сайте www.loriot.ru

Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны

Сведения об установке изделия

Изделие/Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Продавец _____
Адрес _____
Телефон _____

Дата установки _____
Установщик _____
Наименование _____
Адрес: _____
Телефон _____

М.П. продавца

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации установлено, инструктаж о правилах эксплуатации проведен:

Подпись покупателя

Подпись покупателя

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| ДАТА | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ФИО / ШТАМП МАСТЕРА |
|------|----------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Страна | Город | АСЦ партнер | Адрес | Телефон |
|--------|------------------|--|---|---|
| РФ | Абакан | ООО "Диана" | 655004,г.Абакан. Ул.Тувинская д. 4 | [3902]-26-44-77 |
| РФ | Абакан | Сервисный центр HOMELIFE | 655011,Республика Хакасия,г.Абакан,ул.Пирятинская,25 | [3902] 35-97-03, 89632015312 |
| РФ | Абакан | ООО "ВидеоТехника-Сервис" | 655017, р-ка Хакасия, г. Абакан, ул. Баумана, д. 3 | [390-2] 27-9132, 26-6364, 8-913-444-3434 |
| РФ | Абакан | ООО "Инструмент" | 655004,г.Абакан, ул.Пушкина, д.211, литер В | [3902]30-54-66,30-54-55 |
| РФ | Альметьевск | ООО " Компания " ТеплоСервис-Центр" | 426450,РТ ,г.Альметьевск, ул.Белоглазова, 139 а, офис 108 | [8553] 35-39-69, 8-951-062-96-16 |
| РФ | Анапа | ИП Коваленко С. И. АСЦ "Спектр-Сервис" | 353440, Анапа, ул.астраханская, д.98 | *8[918] 2155775, 8(86133)6-09-84 |
| РФ | Ангарск | Филил ООО ВСРТА"Кемеровские заводы" | 665800 г. Ангарск, 254 квартал, 95а, строение 8 | 8[3955]68-62-03, 8[3955]68-67-03 |
| РФ | Анжеро-Суд-женск | Филиал ООО"Сервисный центр Мастер" | 650024, г.Анжеро-Судженск,ул.Победы д.2 | [38453]5-20-33 |
| РФ | Анжеро-Суд-женск | ИП Павлюченко Ю.С. | 652470, Кемеровская обл. г. Анжеро-Судженск, ул. 137 Отдельной стрелковой бригады, д. 3 | 8[38453]4-27-27, 8-960-930-19-60 |
| РФ | Архангельск | ИП Ульянов А.Н. | 163001, г. Архангельск, ул.Суворова, д. 12 | [8182] 27-69-12 |
| РФ | Архангельск | МУП ТТЦ "Рембыттехника" | 163060, г. Архангельск, ул. Улицкого, д. 47, корп. 1 | [8182] 293-937, 29-39-32, 29-42-47 |
| РФ | Архангельск | ИП Загородняя С.М. | 163009,г.Архангельск, ул.Первомайская, д.22 | [911]555-33-26 |
| РФ | Астрахань | ООО"Интрейд" | 414056, г.Астрахань, ул.Савушкина, 26 | 88512]54-34-05, 48-19-50 |
| РФ | Астрахань | ООО Сервисная компания "Элком" | 414040,г.Астрахань,ул.Савушкина,д.51 а | [8512] 54-11-01 |
| РФ | Астрахань | ООО " Техник" | 414004, Астраханская, обл, г.Астрахань, 3-я Зелегинская, д.56А, корпус 1 | [8512] 45-00-66, 45-00-63 |
| РФ | Астрахань | ООО "Хайтек-Сервисный центр" | 414024, г. Астрахань, ул. Ташкентская, 13Б | [8512]63-12-00 доб. 103 |
| РФ | Ачинск | ООО " Центр технического обслуживания" | 662150, г.Ачинск, ул.Гагарина, д.10А | [39151]4-55-55 |
| РФ | Б. Черниговка | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446290, Б.Черниговка, ул.Полевая, 73 | [846-72]2-21-82 |
| РФ | Б.Глушица | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446180,с.Б.Глушица, ул.Гагарина,41 | [846-73] 2-14-46 |
| РФ | Балашиха | ООО "Гелиос" | 143980,МО, г.Балашиха, м/р.Ольгино, ул.Жилгородок, д.44а | [495]741-90-38 |
| РФ | Барнаул | ООО "РусСети" | 656049, г.Барнаул, ул.Анатолия, д.141а | [3852] 68-08-78, 65-00-45 |
| РФ | Безенчук | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446250, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, 33 | [846] 762-16-04 |
| РФ | Белгород | ИП Богущева Е.И. | 308015,г.Белгород,ул.Сумская,д.22; | [4722]22-96-47,300-722 |
| РФ | Белгород | ООО " Водолей-С" | г.Белгород, Бульвар Юности, д.5Б | [4722]20-59-59 |
| РФ | Белгород | ООО " МОЙТЕХНОСЕРВИС" | 308006,г.Белгород, ул.Корочанская, д.39 Г | [4722]21-80-87 |
| РФ | Белогорск | ООО "Формоза-ДВ" | 676850,г.Белогорск,ул.Скорикова,д.18 | [41641] 2-42-64 |
| РФ | Березники | ИП Соколов К.Ю. | 618400, г.Березники, пр-кт Ленина 47, д. 47, офис 240 | 8-908-2-666-092 |
| РФ | Березники | ООО " Формула Тепла" | 618400, Пермский край, г.Березники, ул.Швейников,1 | [3424]20-10-50 |
| РФ | Березовский | ООО " Лайт Климат" | 623704,г.Березовский, ул.Транспортников, д.1, 3 этаж. оф.308 | [343] 385-84-00, 8-919-386-82-32 |

| | | | | |
|----|--------------|---|--|--|
| РФ | Бийск | ИП Войтенко В.В. | Алтайский край, г. Бийск, пер.Яровой, д.25 | 8-983-106-03-30 |
| РФ | Бийск | ООО "Евроклимат" | Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.51, офис 214 | (3854) 555-882 |
| РФ | Благовещенск | ООО "Технополис Сервис" | 675014, Амурская обл. Благовещенск ул. Чайковского, д.7 | [4162] 360-260, 36-00-46, 53-49-45 |
| РФ | Благовещенск | ООО "Кассторгсервис" | 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Заводская, 163 | [4162] 35-33-06, 35-33-05 |
| РФ | Богатое | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446630, Богатое, Строителей, 74 | [846-66] 2-28-27 |
| РФ | Богданович | Филиал ИП Засыпкин Вячеслав Александрович | 620000, Свердловская обл.г.Богданович, ул.Кунавина, 9 | 8-343-345-9068, 8-912-694-0555 |
| РФ | Братск | Филил ООО ВСРТА"Кемеровские заводы" | 665709, Братск, п. Энергетик, проезд Стройиндустрии д. 44 кв.1037 | 8(3955)68-62-03, 8(3955)68-67-03 |
| РФ | Брянск | ИП Ермилов Е.Ю. СЦ "Мастер-Климат" | 241035,г.Брянск, ул.Ульянова, д.27 | [4832] 30-32-55 |
| РФ | Брянск | ИП Тимошкин С.Н.СЦ "Техно-мастер" | 241904,г.Брянск, пгт.Радица-Крыловка, ул.Горького, д.4 | [4832]417-144, 311-212, [952]962-78-70 |
| РФ | Брянск | ИП Тимошкин С.Н.СЦ "Техно-мастер" | 241937,г.Брянск, ул.Красноармейская, 103 | [4832]417-144, 311-212, [952]962-78-70 |
| РФ | Брянск | ИП Тимошкин С.Н.СЦ "Техно-мастер" | 241904,г.Брянск,ул.Ульянова, 36 | [4832]417-144, 311-212, [952]962-78-70 |
| РФ | Брянск | ООО "Модуль" | 241012,г.Брянск, ул.22 Съезда КПСС, д.101, оф.7, 14 | [4832] 36-20-20, 36-24-08 |
| РФ | Вел.Новгород | ИП Польшакова Е.В. | 173016, г.Великий Новгород, ул.Великая, 23 | [8162]22-11-65 |
| РФ | Великие Луки | ООО "Мега" | 182100,Псковская обл.г.Великие Луки,ул.Гастелло,д.11 | [81153]3-77-96,сот.8-911-369-15-34 |
| РФ | Владивосток | ООО "Вершина -ДВ" | г.Владивосток, ул.Волжская, 1, стр.13 | [4232]69-23-76 |
| РФ | Владивосток | ООО "Климат ДВ" | 690003,г.Владивосток, ул.Нижнепортовая, 6А | [423]209-06-06 |
| РФ | Владивосток | ООО" Сервис-Групп" | 690018, Приморский край г.Владивосток , ул. Ильичева д.6 | [423] 2-333-077 доб 145, доб.116 |
| РФ | Владивосток | ООО "ТК "Комфорт плюс" | 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, д.45/2 | [423]2600-111 |
| РФ | Владикавказ | ООО "АльдаБытСервис" | 362021,РСО-Алания,г.Владикавказ, пер.Керамический,4 | 8-918-823-00-90, [8672]76-25-57 |
| РФ | Владимир | ООО "МастерСервис" | 600020,г.Владимир,ул.Б.Нижегородская, д.23 | [4922]474-640,474-641 |
| РФ | Владимир | ООО "Рост-сервис" | 600031, Владимир, Юбилейная, 60 | [4922] 21-44-24, 30-50-55 |
| РФ | Владимир | ООО "ИМКом-Сервис" | г.Владимир,ул.Куйбышева 4 [Поворот на " Автобазу",слева от " Зеленого света" | [4922]47-42-72 |
| РФ | Волгоград | ООО Технический центр "Прибор-сервис" | г.Волгоград, пр-кт Ленина, д.92 | [8442]24-0000 |
| РФ | Волгодонск | ООО "Катрекс" | 347360, г.Волгодонск, ул.Ленина, 49 | 8-8639-22-36-52,8-928-168-02-41 |
| РФ | Вологда | ИП Алимов В.В. | 160004,г.Вологда,ул.Октябрьская, д.51 | [8172]52-85-52;52-85-60 |
| РФ | Вологда | ИП Остромский Г. В. | 160019 г. Вологда, ул. Чернышевского 65 | 8(8172)70-03-45, 54-21-54 |
| РФ | Вологда | ИП Русинов В.Е. ООО " R-холод" | 160035,г.Вологда,проспект Победы, д.55, оф.1 | [8172] 72-90-62, 21-17-42 |
| РФ | Воркута | ООО" Алгоритм" | 169907,г.Воркута, ул.Тиманская,д.8А | [82151]66006,66342 |
| РФ | Воронеж | ООО " СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" | 394056, г.Воронеж, ул.Полякова,д.7 оф5 | [473]244-11-18 |
| РФ | Воронеж | ООО "Технопрофсервис" | 394026, г.Воронеж, пр-кт Труда, д.91 | [4732] 46-31-79 |

| | | | | |
|----|---------------|---|--|------------------------------------|
| РФ | Воскресенск | ООО "Вектор" филиал г.Москва | г.Воскресенск, ул. 2-я Заводская 6 | 8(495) -7217710 |
| РФ | Высоковский | ИП Баев В.В. | г.Высоковский, ул. Советская, д.4 | 8-925-179-67-11,8-985-390-42-33 |
| РФ | Вязники | ООО "ИМКОМ-Сервис" филиал г.Ковров [(Приемный пункт)] | г.Вязники, пл.Соборная, 26 | (49233)2-65-64 |
| РФ | Горно Алтайск | Группа компаний "Энергосклад" ИП Краснов Н.Л. | 649002РА,г.Горно-Алтайск,ул.Поселковская,д.1 | (38822)6-21-19,6-35-67 бухгалтерия |
| РФ | Горно Алтайск | ООО "Викс" | 649002,РеспубликаАлтай,г.Горно-Алтайск,пер. Жукова,д.13 | (38822)62332 |
| РФ | Грозный | ООО "Техноплюс" | 364029,г.Грозный,ул.Ханкальская,д.75 | (928)024-56-66 |
| РФ | Дзержинск | ИП Тананаев И.В. | 606008, Дзержинск, ул.Парковая аллея, д.6 "А" | 8(8313)23-13-75, 24-41-21 |
| РФ | Дзержинск | ООО «АССЦ «РАДУГА»» | *606024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2 | (8313) 28-14-78 |
| РФ | Ейск | ИП Лаврович К.А. | 353688,г.Ейск,ул.Маяковского,д.55 | (86132)5-05-00, 43539 |
| РФ | Екатеринбург | ИП Засыпкин Вячеслав Александрович | 620000, г.Екатеринбург,ул.Чернышевского, 86 ,корп.1,о-фис 224 | 8-343-345-9068, 8-912-694-0555 |
| РФ | Екатеринбург | ИП Ситников Денис Игоревич | 620075,г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56 , Кли-мат-маркет "ВОЗДУХ" | (343)350-94-94, 378-62-99 |
| РФ | Екатеринбург | ООО "Сервисная служба" | 620024,г.Екатеринбург, ул.Новостоя, 1А/2 | (343) 213-38-89, 201-26-11 |
| рф | Елец | ООО "Партнер" | 399770,г.Елец,Московское шоссе,18К | 906-594-81-45 |
| рф | Елец | ООО "Фирма "Полюс" | 399772, Елец Липецкой обл., Октябрьская 47 | (47467) 4-12-08 |
| РФ | Ессентуки | ИП Жданова Ю.В. | 357633, Ставропольский край г. Ессентуки, ул.Пяти-горская д.90 | (928)302-17-17, 987934)4-16-61 |
| РФ | Железногорск | ООО "Арсенал" | Курская обл., г.Железногорск, ул.Дмитрова, д.26 | 8-960-684-10-01 |
| РФ | Иваново | ООО "Спектр-Сервис-Иваново" | 153025,г.Иваново,ул.Дзержинского,д.45/6 | (4932)335-195,335-236,335-249 |
| РФ | Иваново | ООО "ИМКОМ-Сервис" филиал г.Ковров [(Приемный пункт)] | г.Иваново, ул.Лежневская, 183 корпус 1(бизнес-центр "Славянский) | 8-915-844-95-25 |
| РФ | Иваново | ООО "Зеленый дом" | г.Иваново, ул.Постышева, 54а | (4932)27-03-27 |
| РФ | Ижевск | ИП Струков А.А. | 426006,г.Ижевск,ул.Телегина, 30 | (3412)93-24-19 |
| РФ | Ижевск | ООО "Радуга" | 426076,г.Ижевск,ул.Пушкинская. Д.136 а | (3412)904-903 |
| РФ | Ижевск | ООО "Царство холода" | 426010,Ижевск, ул. Азина, 1а о.ф.103 | (3412) 47-67-05 |
| РФ | Ижевск | ООО СЦ "Климатического оборудо-вания" | 426052,г.Ижевск,ул.Лесозаводская,23/179 | (3412)904-304 |
| РФ | Ижевск | ООО ПВП "Тепло Люкс" | г.Ижевск,ул.Пушкинская, д.157 | (3412) 52-80-16, , 52-31-37 |
| РФ | Йошкар-Ола | ООО "Позитрон -Сервис" | 424007,г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 54 А | (8352)41-50-50, 38-00-50 |
| РФ | Йошкар-Ола | СЦ "Мидас" (ИП Бешкарева С.В.) | Марий Эл, 424000, г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.173 | (836-2) 41-7743, 45-7368 |
| РФ | Иркутск | ИП Белоусов Е.А. | г.Иркутск,ул.Поленова,д.17 | (3952)531-435 |
| РФ | Иркутск | ООО "РОТОР" | 664035,Г. Иркутск ул. Шевцова 68,корпус 1, каб. 101 | (3945)777-535,77-88-57 |
| РФ | Иркутск | ООО "Хронос-Сервис" | Иркутск, ул. Байкальская, д. 295 , ул. Лопатина, д. 4 | (3952) 70-62-61 |
| РФ | Иркутск | ИП Мазуренко В.В. "Профи Сервис" | 664011,г.Иркутск, ул.Карла Маркса,39/8 | (3952)620-047,677-762 |

| | | | | |
|----|--------------------|---|--|--|
| РФ | Иркутск | ООО ВСРТА"Кемеровские заводы" | 664035, г. Иркутск, ул.Рабочего штаба, д.87 | 8[3952]767-307, 77-91-02, 96-96-59 |
| РФ | Иркутск | ИП Васильев А.С. | 664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 34а | 8[3952]648-232, 8-908-661-05-38 |
| РФ | Иркутск | ИП Егорова А.С. | 664007, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 8/2 | [3952]222-699, 799-150, 970-394 |
| РФ | Исаклы | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446570, с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 100 | [846-54]2-23-38 |
| РФ | Ишим | ИП Соколов М.В. | 627750 Тюменская обл, г.Ишим, ул.Республики, д.25 Г | [3455]5-95-99 |
| РФ | Казань | ООО " СТЭКИ" | 420138, г.Казань,пр.Ямашевад.51 (за торговым центром "7Я") | [843]200-95-71, 296-84-84 |
| РФ | Казань | ИП Шайдуллин Р.Р. | 420054,РТ, г.Казань, ул.Техническая,д.27 | 8-906-114-74-37 8-9600-48-88-35, 8-965-609-70-97 |
| РФ | Казань | ООО " Ока-ИТ" | 420044,г.Казань,ул.Восстания,д.8а | [843] 516-80-06, 522-87-10 |
| РФ | Калининград | ООО "Центр услуг сервиса "УЮТ" | 236039, Калининград, ул. Эпронская, д. 33 | [4012] 75-35-39, 75-12-76. |
| РФ | Калининград | ООО " Ремтехсервис" | Калининград, ул. Судостроительная, 75 | 8[4012]303-810, +79118687679 |
| РФ | Калуга | ООО «Инжант» | 248021, г.Калуга , ул.Глаголева , д. 19 | [4942]-55-50-22, 8-910-548-12-38 |
| РФ | Каменск-Уральский | ООО"ТехноцентрСервис" | 623406, г.Каменск-Уральский, ул.Исетская, д. 33Б | [3439]34-74-40/42, 39-95-20 |
| РФ | Каменск-Шахтинский | ИП Устомова Л.В. | 347800, Каменск-Шахтинский ул. Ясельная 73 | 8-863-65-3-19-11 8-961-295-35-70,8-908-181-48-61 |
| РФ | Кандакаша | ИП Трусов М.А. | 184042, г. Кандакаша ул. Первомайская д. 85 а | 8-921-515-29-51 |
| РФ | Канск | СЦ "Электроника плюс" | 663614, г. Канск, ул. Яковенко 74 | [39161] 2-33-52 |
| РФ | Кашира | ООО " Партнер" | филиал г.Елец Московская обл., г.Кашира, ул.Стрелецкая, д.70 | 903-667-77-55 |
| РФ | Кемерово | ООО"СЦ Мастер" | фактич 650024, г.Кемерово, ул. Волошиной д. 4 прием- н.п.652024, г.Кемерово пр. Ленина д.25б | [3842]38-19-43, 37-79-28 |
| РФ | Кемерово | ИП Кукченко В.В. | г. Кемерово, пр. Ленина, 21а, 2этаж, оф. 213 6500071, юрид.адрес для корреспонденцииг. КЕМЕРОВО, Ж.Р. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, ПР.ВЕСЕННИЙ, 8-44 | [3842]35-39-67, 8-960-900-0928 |
| РФ | Кемерово | ООО "Аквасервис" | 650055, г. Кемерово ул. Федорковского д. 5б | [3842] 28-26-01. |
| рф | Кемерово | ООО КемСтарПлюс" | 650055,г.Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.85, корп.2 | 8-951-587-57-76,8-951-587-56-76 |
| РФ | Кемерово | ООО" СЦ КВЭЛ" | 650066,г.Кемерово,проспект Октябрьский, д.20/1 | [3842]350-480, 358-319, 350-397 |
| РФ | Кемерово | ООО ЭлектроСервис" | 650000, г.Кемерово, ул.Тукаевского, д.40 | [3842]76-74-97, 76-74,93 |
| РФ | Кемерово | ООО "Лидер" | 650024, г.Кемерово, ул.Базовая, д.6 | [3482]330-790 |
| РФ | Кизляр | ИП Колпакова Л.Л. | 368870, респ.Дагестан, г.Кизляр, ул.Островского, д.80/1 | 8-928-677-53-50 |
| РФ | Киров | ООО "РемТехник95" | 610027 г.Киров,проезд Хлебозаводской, д.3 | [8332]75-45-55, 75-45-50 |
| РФ | Киров | ООО "ТВКОМ" | 610001, Киров, Октябрьский пр-т, д.118 | [8332] 542-064, 546-956, 54-40-42. |
| РФ | Кирово-Чепецк | Филиал г.Кирова ООО" Квадрат Сервис" | 613040г.Кирово-Чепецк,ул.Кирова,30 | [83361]351-603 |
| РФ | Клявлино | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446960, с.Клявлино, ул. Советская, 47б | [846-53] 2-18-48 |
| РФ | Ковров | ООО " ИМКом-Сервис" | 601916,Владимирская обл, г.Ковров, ул.Летняя. Д.24(напротив мебельного центра " ГРАНД") | [49232]4-58-66 |
| РФ | Кольчугино | ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров ([Примвный пункт] | г.Кольчугино, ул.Добровольского, 42 | 8-800-250-800-4 |

| | | | | |
|----|----------------------|--------------------------------------|---|---|
| РФ | Комсомольск-на-Амуре | ООО "ВостТорг" | 681019,г.Комсомольск-на Амуре, ул. Мира, д. 11 | [4217]55-24-66 |
| рф | Комсомольск-на-Амуре | ООО "Строительные материалы-ДВ" | 681000,г.Комсомольск-на -Амуре, ул.Лесозаводская, д.6 | +7 [4217] 52-15-16, доб.2100 |
| рф | Комсомольск-на-Амуре | ИП Афанасьева Н.В. | 681035, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Юбилейная, 10/3 | [4217]511-512 |
| РФ | Кострома | ИП Лебедев В.В.[Мастер-сервис] | 156008,г.Кострома,ул.Ю.Смирнова,д.29 | [4942]42-01-42,8-953-662-03-51 |
| РФ | Котлас | ООО" Консультант Сервис" | 165300 Архангельская обл, г.Котлас, ул.Невского, 2 | [81837]3-08-00,3-25-10 |
| РФ | Краснодар | ИП Приходько Анатолий Владимирович | 350000,г.Краснодар,ул.Сормовская,7/8 | [965]456-73-33 |
| РФ | Краснодар | ИП Бондаренко Ю.В. | 350038,г.Краснодар, проезд Ломоносова, 20 | { 861} 275-86-61,8-918-652-03-56, 8-964-892-18-19, [861]210-13-77 |
| РФ | Краснодар | ООО ПКФ "Арго" | 350047, Краснодар, ул. Гагарина, д. 51 | [861] 220-52-38 |
| РФ | Красноярск | ИП Скабенко А.А.СЦ " Гротика" | 660010,г.Красноярск, ул.Вавилова,1, стр.10 | [391] 226-50-55 |
| РФ | Красноярск | ООО " Енисей-Климат" | 660010,г.Красноярск, ул.Капитанская, 12. офис 2-07 | [3912]17-90-97,253-74-46 |
| РФ | Красноярск | ООО" Агрегат" ИП Степанявичус В.В. | 660118, г.Красноярск, ул.Дальняя, д.14 | [391] 299-75-77, 215-16-00 |
| РФ | Красноярск | ООО "Мираж" | 660010, г.Красноярск, ул.Академика Вавилова, Здание1, стр.10 | [391]277-77-85 |
| РФ | Курган | СЦ "СМС-Сервис" ИП Мухин А.Б. | 640023, г.Курган, 6а микр. Д.11/1 оф.10 | [3522] 47-27-25 |
| РФ | Курган | ООО "Заурал Монтаж сервис" | 640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 9 | [3522]-604-904, 634-934 |
| РФ | Курган | ООО "Инженер-Сервис" | 640007, г.Курган, ул.Бурова-Петрова, 100 | [3522] 622-777, 25-32-32 |
| РФ | Курск | ИП Сунцов А.Г. | 305044, Курск, улица Станционная, 4-а | [471-2] 393-800, 393-747,570-870 |
| РФ | Ленинск-Кузнецкий | ООО" СЦ КВЭП"филиал г. Кемерово | 652500,г.Ленинск-Кузнецкий, ул Шевцовоид,1 | [38456]7-12-81,8-901-616-0473 |
| РФ | Липецк | ООО "Арсенал" | 398001,г.Липецк,ул.8 Марта,д.13 | [4742]35-32-15,22-74-78 |
| РФ | Магадан | ИП Терехин В.Я. | 685000, г.Магадан, ул.Гагарина, 28/2, магазин XXI век" | [4132]65-47-47 |
| РФ | Магадан | ООО" Центровидеосервис" | 685000,г.Магадан,пр-кт Карла Маркса,д.33/15 | [4132]62-33-22 |
| РФ | Магнитогорск | ООО " КарКом" | 455023, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.24 | [3519] 26-15-15, 26-18-18 |
| РФ | Магнитогорск | ООО "Торгтехника" | 455019,г.Магнитогорск, ул.Ушакова, д.42 | 8-951-799-31-03 |
| РФ | Майкоп | СЦ "Майкоп Холод" | 385765,Адыгея,Майкопский р-н,ст.Кужорская,пер. Ключевой,д.8 | [928] 474-39-41 |
| РФ | Махачкала | ИП Джабраилов Р.Р. (Саида-Сервис) | 367026, г. Махачкала, ул. Проектная, д. 15-А | [8722] 64-19-54 |
| РФ | Махачкала | ООО "АСЦ-Лидер" | 367026, г. Махачкала, пр. Шамиля, д. 22 | 8-906-481-52-27, 8-989-678-84-74 |
| РФ | Махачкала | ИП Эмирбеков А.А. | г.Махачкала, пр-т Р.Гамзатова, д.113а | [8722] 67-95-87 |
| РФ | Махачкала | ООО Сервис-Сити" | г.Махачкала, ул.Акушинского, д.1А,р-н северного поста ГАИ | [8722]604-877 |
| РФ | Междуреченск | ИП Жуганова В.Н., ООО " Ремесленник" | 652877,Кемеровская обл,г.Междуреченск,ул.50лет Комсомола,23/2 | 8-961-712-62-66, [38475]2-90-25 |
| рф | Москва | ИП Шнайдер И.М. | 105122 г. Москва, ул.Беговая, д.2кв.46 | [495]231-21-22 доб. 3248 |

| | | | | |
|----|------------------|---|---|---|
| РФ | Москва | ООО "Голдтехсервис" | 119331,г.Москва, ул.Кравченко, 10 | [499]702-40-97 |
| РФ | Мурманск | ООО "Лидер-Сервис" | 183039, Мурманск, Книповича, 46 | [8152] 40-00-83 |
| РФ | Мурманск | ООО "Мурман-Инструмент" | 183031,г.Мурманск,ул.Свердловад,9Б | [8152]31-35-96,факс:43-63-12 |
| РФ | Муром | ООО " ИМКОМ-Сервис" филиал г.Ковров [(Приемный пункт) | г.Муром,ул.Владимирское Шоссе,д.12 [бывший магазин " Спутник] | [49234]2-63-41 |
| РФ | Набережные Челны | ООО" КамТермоСервис" | 423800,РТ,г.Наб.Челны,ул. Машиностроительная,75, ТЦ "Мегастрой" | [8552]369-379, 8-917-238-06-46? 8-905-372-29-27 |
| РФ | Набережные Челны | ООО" КамТермоСервис" | 423800, РТ, г.Наб.Челны, пр-т Набережночелнинский, 37А, ТЦ "Мегастрой" | [8552]369-379, 8-917-238-06-46? 8-905-372-29-28 |
| РФ | Назрань | ООО " АСТ" | 386125, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева, д.№ 175 | 8- 962-644-50-50 |
| РФ | Находка | ИП Смоленский Г.В. | 692900, г. Находка, ул. Павлова 11 | [4236] 69-78-67 |
| РФ | Находка | СЦ «Спектр-Сервис» (ИП Кураков С.Ф.) | 692919, г.Находка, ул.Малиновского, д.1 | 8 [4236] 69-75-00,63-03-62,62-99-54 |
| РФ | Находка | СЦ «Спектр-Сервис» (ИП Кураков С.Ф.) | 692922, г.Находка, ул.Пограничная,40 (приемный пункт) | 9 [4236] 69-75-00,63-03-62,62-99-54 |
| РФ | Нефтекамск | ООО " Идея комфорта" | 452683,РБ, г.Нефтекамск,ул.Индустриальная, 10 Б | [34783]2-20-45 |
| РФ | Нижневартовск | ООО "ИнструментТехноСервис" | ул.Индустриальная, д.45 стр.14 | [3466]311-002, 40-85-00 |
| РФ | Нижневартовск | ООО "СВ-АС" | г.Нижневартовск, ул.Северная, д.39, стр.8 | [3466]565-756 |
| РФ | Нижнекамск | ИП Мишагин Н.А. | 423570, РТ, г.Нижнекамск,пр.Строителей,д.4 | [917]246-88-48 |
| РФ | Нижний Новгород | ООО " ТЕХНОТЕСТ" | 603122,г.Нижний Новгород,ул.Ванеева,д.199 | [831] 417-77-47, 416-81-93, 416-34-33 |
| РФ | Нижний Новгород | ООО "Компания ТПС" | 603057,г.Нижний Новгород,длер.Нартова,д.2г | [831] 278-65-40 |
| РФ | Нижний Тагил | ИП Максименко Е.Л."Каскад-Сервис" | 622002, г. Нижний Тагил, ул.Черных, д. 46 | [3435]24-76-10 |
| РФ | Новокузнецк | ООО "МВ-Сервис" | 654007, Новокузнецк пр. Кузнецкстроевский, 44 | [3843]46-94-00, |
| РФ | Новокузнецк | Филиал ООО "СЦ "Электра" (Кемерово) | 654000, Новокузнецк, ул. Вокзальная, 32 | [3843] 72-35-54, 923-623-60-02 |
| РФ | Новокузнецк | ИП Самогаев А.Б. | 654080, Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. Кутузова 41 оф. 12 | [3843]71-00-20, 71-63-83,71-96-37 |
| РФ | Новомосковск | ООО " Партнер" | Филиал г.Елец 301664,Тульская обл, г.Новомосковск,ул. Маяковского,16 Б | 963-932-95-53 |
| РФ | Новороссийск | ИП Сафонкин В.П. | г.Новороссийск, ул.Волгоградская, д.105 | 8-967-930-73-33,8-918-99-55-448 |
| РФ | Новосибирск | ООО " ИНЖЕСТ" | 630111, г.Новосибирск, ул.Крпюткина,201 оф.10 | [383]380-53-88, 953-798-15-22,953-866-41-76 |
| РФ | Новосибирск | ООО " Мастер" | 630024 г.Новосибирск, ул.Социалистическая, д.67 | [383] 214-87-76, 8-953-862-47-15 |
| РФ | Ногинск | ИП Запышный А.И. | 142407, г.Ногинск, ул.3-Интернационала, д.175 | [49651]93202, 8-963-772-33-30 |
| РФ | Новый Уренгой | ООО " ЮТТАТЕХСЕРВИС" | 629300,Ямало-Ненецкий автономный округ,г.Новый Уренгой,Ленинградский проспект, 6а, офис 14 | [3494]94-48-81, 55-24-00 |
| РФ | Одинцово | ООО "СтройГазСервис" | Московская область, Наро-Фоминский р-н, пгт Се-лятино, ТК "Строительные материалы", первая линия к Киевскому шоссе, 2-й этаж, павильон №64, (над магазином "Пятерочка") | +7[499]322-0-222 |
| РФ | Омск | ИП Сняк А.П. | 644053, Омск, 19 Партьсезда, д. 33 | [3812]59-47-10, 8-904-078-37-62,8-903-983-49-10 |
| РФ | Омск | ИП Ситников Ю.А. | юр.и. Адрес 644120,г. Омск, ул. Батумская, д. 28/1-11 факт. 644076, г. Омск, Космический пр. 97 А, корп.2 | [3812] 57-04-57, 38-78-43 |
| РФ | Омск | ИП Чуб Ю.Н. | 644016,г.Омск,ул.Енисейская, д/1/3 | [3812]33-54-64,8-913-65-55-775 |

| | | | | |
|----|----------------|--------------------------------|---|--|
| РФ | Орел | ООО "Климат-Сервис" | г.Орел,302020,Наугорское шоссе, 3 | [4862] 475-606, 436-788 |
| РФ | Орел | ООО "Арсенал" | 302004, г.Орел, ул.1-я Курская, д.83 | [4862]54-12-12, 8-960-650-30-00 |
| РФ | Орел | ООО "Арсенал" | 302029, г.Орел, Московское шоссе, д.126Б | [4862]200-758, 8-962-482-96-66 |
| РФ | Оренбург | ИП Курченко К.А. | 460050, г. Оренбург, проезд Нижний 17 | 8[3532]42-56-76, 42-19-20 |
| РФ | Оренбург | ООО "РемБытСервис" | 460000, Оренбург, Радинцева 16/1 тк территория | [3532] 29-88-85 |
| РФ | Оренбург | ИП Ломакина Ю.Н. | 460048, г.Оренбург, ул.Салмышская, 6 | 8[3532]29-69-59, 43-74-37 |
| РФ | Оренбург | ООО "Сервисбывтехника" | 460044, Оренбург, ул. Конституции СССР д.4 | [3532] 30-00-30, 30-00-66 |
| РФ | Орск | ООО " ИС-Монтаж" | 462429,г.Орск, проспект Ленина,126 | [3537] 33-55-50, 8-905-846-05-50 |
| РФ | Орск | ООО " Гранд-Сервис" | 462407,г.Орск, ул.Грозненская,д.11А | [3537]20-60-70, 8-987-796-00-19 |
| РФ | Отрадный | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446300, г. Отрадный, ул. Отрадная, 17а | [846-61] 2-15-03 |
| РФ | Пенза | ИП Воеводин В.Б. | Факт.адрес:г.Пнза, ул.Дарвина, 15-1, почтовый адрес: 440028, г.Пенза, ул.Кулибина,13 | [8412]92-92-12,92-92-92,92-98-59 |
| РФ | Пенза | ИП Киреев А.В. | 440034,г.Пенза,ул.Суворова, д.92а | [8412]233-200 |
| РФ | Первоуральск | ИП Николаев С.А. | 623100, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.27А | [3439] 66-40-45, 66-58-89 |
| РФ | Первоуральск | ООО " Сервисная служба" | 623104, г.Первоуральск, ул.Чкалова, 20А | [953] 383-38-89, [952] 725-00-31 |
| РФ | Пермь | ИП Столяров И.М. | 614070, Пермь, ул.Дружбы, д. 28 | [342] 263-30-30 [доб. 114] |
| РФ | Пермь | ООО " Уралопт-сервис" | г.Пермь, ул.Лесозаводская, д.6 | [342] 218-24-85,218-24-84 |
| РФ | Пермь | ООО "ЭНЕРГОКЛИМАТ" | 614010, Пермь, ул. Маршрутная, 11 офис № 308 | [342] 240-93-35,205-57-88, 8-922-350-49-52 |
| РФ | Петрозаводск | ООО " Арнаут" | 185014, г.Петрозаводск, пр-т Лесной, д.51, корп.1 | [8142] 633-218 |
| РФ | Петрозаводск | ООО " Компания Астрей" | 185005 г.Петрозаводск,ул.Ричагина,д.20 оф.5 | [8142] 332-100 |
| РФ | Петрозаводск | ИП Клопов С.В. СЦ " Технопроф" | 185014, РК, г.Петрозаводск, ул.Древлянка, д.2 | [8142]33-14-13 |
| РФ | Похвистнево | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446452, г. Похвистнево, ул. Рабочая, 21/1 | [846-56] 2-39-81 |
| РФ | Приволжье | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 445560, Приволжье, ул. 50 лет Октября, 1а | [846-47] 9-15-44 |
| РФ | Прокопьевск | ООО "Альфа" | 653004, г. Прокопьевск , ул.Шишкина, 39а | 8[3846]62-62-64, 61-44-44 |
| РФ | Прокопьевск | ООО "Сервис" | 653039, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 28а | 8[3846]69-55-77 |
| РФ | Псков | ООО" ЛЕКСТЕН" | 180016,г.Псков,ул.Рижский пр.д.70, пом.2003 магазин "220 Вольт" | [8112]560-511 |
| РФ | Пушкино | ООО "СПС" | 141206,г.Пушкино, ул.Авиационная, д.24 | [8-964-718-27-70 |
| РФ | Раменское | ООО " РЕМ и С" | 140108,Московская обл, г.Раменское, ул.Красноармейская, д.101 | [495] 646-66-70, 646-66-79 |
| РФ | Ростов на Дону | ИП Туркеев А.Г. | 344016,ул.Космонавтов, 2/2 корп.В | [863]237-74-75 |
| РФ | Ростов на Дону | ИП Репенко В.Н. | 344113,г.Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 43 | [863]2303131 |
| РФ | Рыбинск | ИП Удальцов В.Н. | 152935,Ярославская обл, г.Рыбинск, ул.Моторостроителей, 21.Филиал: 152903, ул.Свободы,12СЦ " Техносервис" | [4855]24-31-21, 25-14-88 |

| | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|---|---|
| РФ | Рязань | ИП Горшков А.О. СЦ "Техно-Профи" | 390043,г.Рязань, проезд Шабулина, д.2в | [4912]22260.906-544-04-44 |
| РФ | С Петербург | ООО"СЦ РАДИАЛЪ" | 195027, г.Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.17/21 | [812]603-28-63 |
| РФ | С Петербург | ООО "Интертех" | 195299,г.Санкт Петербург, ул.Арсенальная, д.78 | [921] 445-99-08, [982]832-37-96 |
| РФ | С Петербург | ООО "Трейд плюс" | 192019, г.Санкт-Петербург, ул.Фаянсовая,д.20 | [812]740-11-44 |
| РФ | С Петербург | ООО"Самсон-Комфорт" | 196240, г. С.-Петербург, ул.Гастелло, д.19 [ул.Кубинская. Д. 80 офис 102 - для корреспонденции] | [812] 320-40-12, 320-60-13 |
| РФ | Самара | ООО"ЦТО"Виктел" | 443076,г.Самара,ул.Авроры,д.63 | [846]379-54-54 |
| РФ | Самара | ООО " АРТ-КЛИМАТ" | 443098,г.Самара,ул.Алма-Атинская,д.82а офис34 | [846]972-59-49 |
| РФ | Самара | ООО "Атмосфера" | 443112, г.Самара, ул.Крайняя, д.19-124 | [846] 231-21-03 |
| РФ | Самара | ООО " Профинструмент" | 443115,г.Самара,ул.Демократическая, 45 | [846] 372-04-63,8-927-296-50-92 |
| РФ | Самара | ООО «СК-Сервис-Самара» | 443077, Самара, Свободы, д. 149 | [846] 300-45-45, 8-800-500-24-30 |
| РФ | Самара | ООО "Старт-2" | 443017, г.Самара, ул.Белгородская, 45 | [846]275-21-21 |
| РФ | Саранск | ИП Ломайкин И.В. | 430017 РМ,г.Саранск, ул.Алусс, д.3А | [8342]24-54-85,24-98-58,33-33-00 |
| РФ | Саранск | ИП Ломайкин И.В. | 430017 РМ,г.Саранск, ул.Республиканская, д.151а | [8342]24-54-85,24-98-58,33-33-00 |
| РФ | Саранск | ИП Ломайкин И.В. | 430017 РМ,г.Саранск, ул.Терешковой, д.18а | [8342]24-54-85,24-98-58,33-33-00 |
| РФ | Саранск | ООО "Сарансктехприбор" | 430005, г.Саранск, ул.Демократическая, д1 | [8342]24-22-55,24-22-55 |
| РФ | Саранск | ООО "Прогресс-М" | 430003 Россия, РМ,г.Саранск,ул.Рабочая д. 103 | 8[8342]24-77-47 |
| РФ | Сарапул | ИП Колесов М.В. "Холод-Сервис" | 427960, г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 1А, ул. Горького, д. 12. | [34147] 25848, 25846 |
| РФ | Саратов | ИП Былинкин А.А. | 410000,г.Саратов, ул.Первомайская, 67 (во дворе) | [8452]60-05-25,60-03-93,8-951-88777-40 |
| РФ | Саратов | ООО" Русклимат-Волга" | 410012,г.Саратов,ул.Крайняя,д.127 | [8452]51-93-32 |
| РФ | Саяногорск | ООО "Инструмент" [Абакан] | 655600, г.Саяногорск, ул.Центральный микрорайон, 34А | [3902]30-54-66, 30-54-55 |
| РФ | Севастополь | ООО " Диадема-сервис" | 299008, Республика Крым, ул.Пожарова. 26 | [8692]555-643, |
| РФ | Северодвинск | ИП Смирнов Александр Влади-мирович | 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск, пр. Морской д.12А | [911]682-18-77 |
| РФ | Северодвинск | ИП Ульянов А.Н. | г.Северодвинск, ул.Ломоносова,41 | 8-953-265-34-04 |
| РФ | Сергиевск | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446551, Сергиевский р-н, п.Сургут, пер.Строителей, 9 | [846-55]2-60-04 |
| РФ | Смоленск | ИП Шульман Андрей Ильич | 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, 2-й Краснинский переулок, д. 14, кв.45 | [4812]32-15-42,32-14-73 |
| РФ | Смоленск | ООО " ПП " ГЛАЙС" | 214025, г.Смоленск,СЦ " Атлант" ул. Крупской д. 44 | 8[4812]45-05-13,33-09-44, 8[4812]62-29-79, с.т. 8-915-64-55-633 |
| РФ | Смоленск | ООО " ПП " ГЛАЙС" | 214025, г.Смоленск, СЦ " Рубин" ул.25 Сентября,д.51 | 8[4812]45-05-13,33-09-44, 8[4812]62-29-79, с.т. 8-915-64-55-634 |
| РФ | Смоленск | ООО "С.В.Е. Электро" | 214012, г.Смоленск, ул.Ново-Ленинградская, д.16 | [4812]27-97-27 |
| РФ | Сочи | ООО " ОМИР ТО" | г.Сочи, ул.Учительская, д.19 | [8-938-888-19-40 |

| | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|---|--|
| рф | Сочи | ООО " Росстрой-Сочи" | 354000,г.Сочи, ул.Транспортная,40 | 8 [862] 298 84 24 |
| РФ | Ст. Оскол | ООО " Академия Климата" | 309507, Белгородская обл, г.Ст.Оскол, ул.Ватутина,д.205 | (4725) 44-22-44 |
| РФ | Ст. Оскол | филиал ИП Богушева Е.И. г. Белгород | 309514,г.Ст.Оскол,ул.Ленина,д.23 | (4715) 44-60-52, 44-59-75 |
| РФ | Ставрополь | ООО "Южная Империя" МИР КЛИМАТА" | 355044,г.Ставрополь, пр.Кулакова,15Е | [8652]490-320, 927-003 |
| РФ | Сургут | ООО " Дитис" | 628406, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Сосоновая, д.11В | [3462] 23-60-60,33-60-60 |
| РФ | Сургут | ООО ИК"Милконс" | 628422, г.Сургут, ул.Энергостроителей, д.5, корп.1 | [3462]974-618, 8-922-797-46-18 |
| РФ | Сызрань | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446020,Сызрань, Комарова,8 | [8464] 96-88-63 |
| РФ | Сыктывкар | ООО "Термоклуб" | 167031, г. Сыктывкар ул. Печорская,д.67 | [8212]24-24-90, 24-24-95,8-904-270-80-30 |
| РФ | Сыктывкар | ИП Мальх О.Е. | 167000,г.Сыктывкар, ул.Огородная, 6 | [8212] 29-14-73, 8-904-102-05-57 |
| РФ | Таганрог | ООО ТК "Климатис" | 347900, г. Таганрог, ул.Чехова, 53 кв.27 | [8634]37-85-70, 36-00-23 |
| РФ | Тамбов | ООО"Уют климат" | 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе,17Г | [4752]56-56-48, 53-58-05 |
| РФ | Тверь | ООО Сервисный Центр"Веста-Сервис" | 170008, г.Тверь, ул.15 Лет Октября, д.12 | [4822]42-33-89, 42-41-86,51-67-10 |
| РФ | Тверь | ООО"Строй Тех Сервис" | 170003,г.Тверь,Петербургское шоссе,4,к.1 | [4822]575769,561420, |
| РФ | Тимашевск | филиал г.Краснодара ООО ПКФ "Аргс" | Краснодарский край, г. Тимашевск, Степановых 197 | 8918-447-52-43, 8918-415-36-88 |
| РФ | Тобольск | ИП Огарков К.А., "Мега сервис" | 626150, г.Тобольск, ул.С.Ремезова, 123, стр.19 | 8[3456]24-92-57, 8-952-682-63-21 |
| Рф | Тольятти | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 445031,г.Тольятти,ул.70 лет Октября,52 | [8482]53-33-52 |
| РФ | Тольятти | ООО " Микроклимат" | 445030, г.Тольятти, ул.40 Лет Победы, Д.50 Б | [8482] 73-22-55 |
| РФ | Тольятти | ООО " РКТ" | 445043,г.Тольятти,ул.Транспортная,д.24а,стр.2 | [8482]691-000,62-09-80 |
| РФ | Томск | ИП Булдаков В.А. | 634057, г. Томск, ул. Говорова д. 11 | [3822]934-044 |
| РФ | Томск | ИП Обухов Михаил Геннадьевич | г.Томск. Ул.Мичурина, 47,строение 1. магазин " Пром-снаб", второй этаж | [3822] 67-95-74, факс 67-94-07 |
| РФ | Томск | ООО "Элит-Сервис" | 634055, Томск, пр.Академический,д.1А | [3822] 25-32-12, 21-04-80 |
| РФ | Тула | ООО " Каравай" | 300012,г.Тула, ул.Скуратовская,д.121 | [4872]33-00-00 |
| РФ | Тула | ООО " Партнер" | филиал г.Елец г.Тула, Московское шоссе, д.54 | 903-659-89-29 |
| РФ | Тула | ООО "Конвент" | 300004, г.Тула, ул.Марата, д.59, лит.В, 2 этаж | [905]626-82-98, [953]423-84-06 |
| РФ | Тюмень | ООО "Универсалсервис" | 625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы д. 7 стр. 3 | [3452] 23-80-87, 8-932-478-02-78 |
| РФ | Тюмень | ООО "ТехноДок" | 625048,г.Тюмень, ул.Салтыкова-Щедрина, 58/2 | [3452]215-669, 8-922-267-07-09 |
| РФ | Улан-Удэ | ООО "Промтехцентр-сервис" | 670045, Улан-Удэ, ул Ботаническая , д. 68 | [3012]45-31-72 |
| РФ | Улан-Удэ | ООО "Профсервис" | 670042, Улан-Удэ ул. Конечная д.5а оф.13 | [3012]64-24-11 |
| РФ | Улан-Удэ | ООО "СТ-Сервис" | 670045,Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 5а | [3012]297-799,44-00-44 |
| РФ | Ульяновск | АСЦ "Современный сервис" | 432031, г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7 | [8422]73-29-19,73-44-22 |

| | | | | |
|----|-----------------|--|--|--|
| РФ | Уссурийск | СЦ ООО"Техносервис" | 692525,Приморский край,г.Уссурийск,ул.Советская,д.96 | (4234) 33-53-05, 33-51-80 |
| РФ | Уссурийск | ООО " ВЛ Сервис" | г.Уссурийск, ул.Колхозная, д.10 | 4234]38-03-63, 38-03-73 |
| РФ | Уссурийск | ООО "ВЛ-Сервис" | г.Уссурийск, Колхозная, 10 | (4234)38-03-63, 38-03-73 |
| РФ | Усть-Илимск | ИП Орел В.А. | 666685, Иркутская обл., г. Усть-Илимск,пр. Мира, д. 5, кв. 2 | 8(39535)65224 |
| РФ | Уфа | ИП Тикеева Ф.Х. | 450000,г.Уфа, ул.Силикатная, д.27 | [347] 273-04-18 |
| РФ | Уфа | ООО ТО "МАСТРО" | г.Уфа, ул.Коммунистическая, д.34/1, оф.11 | 8-987-585-06-22 |
| РФ | Хабаровск | ИП Моисейкин Н.Н. | г.Хабаровск, ул.Шкотова, 28 а | 8-914-409-99-13, (4212) 45-09-82 |
| РФ | Хабаровск | ООО " ВЛ Сервис" | г.Хабаровск, ул.Шелеста, д.112 а | (4212) 768108, 768107 |
| РФ | Хабаровск | ООО "ВЛ-Сервис" | г.Хабаровск, ул.Шелеста, 112а | (4212)76-81-07, 76-81-08 |
| РФ | Хабаровск | СЦ "Эталон-ДВ" (ООО "Вирго") | Хабаровск, ул.Рокоссовского, 20/1 | (4212) 789969, 540044 |
| РФ | Ханты-Ман-сийск | ИП Климин А.А. ЦТО "Альфа-Сервис" | 628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, д.2 | [3467]356701 |
| РФ | Чебоксары | ЗАО " Телерадиосервис" | 428003,г.Чебоксары,ул.Гагарина,дом 1,корпус 1 | [8352]62-31-60,66-27-54 |
| РФ | Чебоксары | ООО "АСЦ " Техноремонт" | г.Чебоксары, ул.Игнатьева, д.4,пом.3 | [8352]415-050 |
| РФ | Чебоксары | ООО "БТ-Сервис",([филиал ООО "Позитрон-Сервис"Иошкар-Олы) | 428009, г. Чебоксары , ул. Игнатьева , 4 | [8352] 41-50-50, 38-00-50 |
| РФ | Чебоксары | ООО "Новый сервис" | 428000, Чувашская республика, г.Чебоксары,ю Марло-садское шоссе, д.9 | 8(8352)371-338 |
| РФ | Челябинск | ООО" Климат СЦ" | 454008,г.Челябинск,ул.Каслинская, д.40 | [351]777-42-19,8-951-112-14-15 |
| РФ | Челябинск | ООО ТПЦ «Рембыттехника» | 454008, г.Челябинск, ул.Производственная, д.8 Б | [351]239-39-39 |
| РФ | Челябинск | ОДО "Инстал" | 454000, ул.Энтузиастов, 15Д | 8(351)729-87-65 |
| РФ | Чита | ООО "АльфаСтрой" | 672010,г.Чита,ул.Ангарская,д.26 | [3022]35-64-99, 35-19-04 |
| РФ | Шентала | Филиал ООО «СК-Сервис-Самара» | 446910, с.Шентала, ул.Советская, 16 | [846-52] 2-11-95 |
| РФ | Шуя | ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров ([Примный пункт] | г.Шуя,ул.Комсомольская, площадь, д.1(рядом с " Октябрьским" мостом) | (49351) 4-26-06 |
| РФ | Южно-Сахалинск | ООО "ВЛ-Сервис" | г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, д.298 В | (4242)733-805 |
| РФ | Юрга | Филиал ООО " СЦ КВЭЛ" г.Кемерово | г.Юрга,пр-кт Победы,34 | [38451] 4-33-00, 8-905-077-55-32 |
| РФ | Ярославль | ИП Экер Н.Ю. АСЦ " ЯрСервис" | 150033,г.Ярославль,Ленинградский пр-кт,52 в | [4852] 283-300,284-400 |
| РФ | Ярославль | ЗАО Фирма "ТАУ" | 15049, г.Ярославль, Московский пр-т, д.115 | [4852] 288 001, 288 002. |
| РФ | Ярославль | ООО "Сервисный центр "ВИРТ" | 150003, Ярославль ул. Республиканская д. 3 | [4852] 58-22-11 доб. 2105 |
| РФ | Ярославль | ООО "МАСТ-климат" | 150014,г.Ярославль, ул.Угличская, 12 | [4852]58-14-58 |
| РФ | Кинешма | ООО "Рембыттехника" | г. Кинешма, ул. Правды, д.7Б | 89203480003, (4932)21602, (4932) 21639 |
| РФ | Иваново | ООО "Рембыттехника" | г. Иваново, ул. Лежневская, д.138А, оф. 37 | 9203490007, (4932)230343 |
| РФ | Вичуга | ООО "Рембыттехника" | г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 38 | (49354)24550, 9203480006 |
| РФ | Родники | ООО "Рембыттехника" | г. Родники, ул. Советская, д.8Б, каб.2 | 9203673626 |

EAC

www.loriot.ru



McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.