



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР



МОДЕЛЬ

LHCI-1000 M

LHCI-1500 M

LHCI-2000 M

Eiffel^{series}

EAC

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением нового электрического конвектора **LORION**.

При правильном обращении он прослужит Вам долгие годы. Вся продукция торговой марки **LORION** производится в соответствии с международными и российскими стандартами безопасности и качества. Перед использованием электрического конвектора внимательно изучите данное Руководство.

Здесь Вы найдете много полезных советов по его правильной эксплуатации и уходу. Простые и необременительные профилактические меры сэкономят Вам время и деньги в течении всего срока службы. Позаботьтесь о сохранности настоящего **"Руководства"** и, если конвектор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Внимание!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Code-128

Свидетельство о приемке

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Используемые обозначения	4
2. Правила безопасности	4
3. Назначение	6
4. Устройство конвектора	7
5. Технические характеристики	7
6. Управление прибором	8
7. Уход и обслуживание	9
8. Возможные неисправности и способы их устранения	9
9. Сервисное обслуживание	10
10. Монтаж прибора	10
11. Схема электрическая	12
12. Срок службы прибора	14
13. Хранение прибора	14
14. Транспортировка и хранение	14
15. Дата изготовления	14
16. Гарантия	14
17. Комплектация	14
18. Правила утилизации	14
19. Сертификация продукции	15
20. Гарантийный талон	16

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм;
- конвектор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей;
- после установки конвектора электрическая вилка должна находиться в доступном месте;
- конвектор должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах;
- класс мощности обогревателя (указан на паспортной табличке) основан на проведенных испытаниях под определенной нагрузкой;
- производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств;
- в тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки;
- если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений;
- на изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать правила безопасности, для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба:
- Перед эксплуатацией обогревателя внимательно прочтите данное руководство.
- Не подключайте обогреватель к источнику питания до полной сборки и установки в рабочее положение.
- Используйте обогреватель только при напряжении, которое указано в таблице технических характеристик. Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Обогреватель должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220-230 В, 50 Гц. Запрещается эксплуатация обогревателя без заземления.

ОСТОРОЖНО!

- Некоторые части данного обогревателя сильно нагреваются и могут стать причиной ожога. Особое внимание уделяйте находящимся рядом с обогревателем детям и недееспособным людям.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева обогреватель не накрывать.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.
- Не располагайте обогреватель в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перекрытию решеток и затрудненному поступлению и выходу воздуха.
- Не располагайте обогреватель вблизи других отопительных приборов.
- Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие вещества.
- Не используйте обогреватель для сушки одежды.

- Не вставляйте и следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению обогревателя.
- В случае попадания воды в обогреватель обесточьте обогреватель, вынув вилку из розетки. Дайте ему просохнуть в течение 1 часа.
- В случае падения обогревателя в воду немедленно обесточьте обогреватель, вынув вилку из розетки.
- Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или емкостей с жидкостью.
- Не эксплуатируйте обогреватель с поврежденным шнуром, вилкой или в случае любого другого повреждения. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не используйте обогреватель со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву шнура питания.
- Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод - держитесь за саму вилку.
- Запрещается прокладывать провод под ковровым покрытием, не кладите сверху коврики, ковровые дорожки и т.д.
- Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг обогревателя, это может привести к истиранию и износу изоляции провода.
- Если обогреватель не используется, отключите его от сети с помощью сетевой вилки.
- Запрещается эксплуатация обогревателя на коврах с длинным ворсом и коврах Флокати.
- Во время эксплуатации провод питания не должен касаться нагреваемой по-верхности конвектора.
- Не используйте обогреватель вне помещения.
- Надежно закрепляйте обогреватель на стене или ставьте его в правильное положение.
- Обогреватель должен эксплуатироваться в вертикальном положении.
- Обогреватель нельзя устанавливать непосредственно под штепсельной розеткой.
- Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- Обогреватель не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании обогревателя лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с обогревателем.
- Дети до трех лет не должны находиться рядом с обогревателем в случае, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только включить/выключить обогреватель при условии, что он был помещен и установлен в его предполагаемом нормальном рабочем положении, а также при условии, что дети находятся под контролем или им были даны инструкции касательно безопасного использования прибора и его потенциальные риски. Дети в возрасте с 3 до 8 лет не должны подключать прибор с помощью сетевой вилки, настраивать, проводить чистку прибора и выполнять пользовательское обслуживание.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!

ВНИМАНИЕ!

Данный прибор предназначен только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.




Рис. 1 Минимальные расстояния до других предметов (мм),
(изображение может отличаться в зависимости от марки конвектора)

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели (наличие наклейки на лицевой панели зависит от марки конвектора).

ВНИМАНИЕ!

При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха дыма из-за сгорания масла с поверхностей нагревательного элемента. Рекомендуется перед установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

4. УСТРОЙСТВО КОНВЕКТОРА

1. Корпус
2. Воздуховыпускная решетка
3. Ручка регулировки термостата
4. Кнопка включения/выключения
5. Электрический шнур с вилкой
6. Ножки / Опоры с колесиками
(в зависимости от комплектации)
7. Воздухозаборная решетка
8. Кронштейн для крепления к стене
(в зависимости от комплектации)





Рис.2 Устройство конвектора (изображение может отличаться в зависимости от марки конвектора)

Панель управления



На боковой панели конвектора находятся органы управления прибора:

1. ручка регулировки температуры;
2. кнопка включения/выключения.

Рис.3 Панель управления

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЛНЦИ-1000 М	ЛНЦИ-1500 М	ЛНЦИ-2000 М
Мощность обогрева I, Вт	1000	750	1000
Мощность обогрева II, Вт	-	1500	2000
Номинальное напряжение, В - Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальный ток, А	4,4	6,5	8,7
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Площадь обогрева, м²	5-15	7-20	10-25
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	460х400х83	595х400х83	830х400х83
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	480х450х125	615х450х125	850х450х125
Вес нетто, кг	2,6	3,2	4,25
Вес брутто, кг	3,3	4	5,15

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Подготовка к работе

Извлеките обогреватель из картонной коробки. Сохраните коробку для межсезонного хранения. Убедитесь, что конвекционный обогреватель находится в положении «ВЫКЛ», прежде чем включать его. Установите обогреватель, следуя инструкциям по установке. Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется подключать обогреватель к розетке, к которой подключены другие электроприборы большой мощности.

Включение прибора

Вставьте вилку в розетку. Переведите кнопку включения/выключения в режим «I» или «II» (половинная или полная мощность нагрева), поверните ручку регулировки термостата нужное положение, для комфортного обогрева помещения.

Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания, а затем снова включается, когда температура воздуха в помещении понижается.

Установка температуры

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки термостата в положение «max».

Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата влево, пока не услышите щелчок. Таким образом, прибор «запомнит» комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.

Во время работы прибора возможно периодическое включение и отключения режима нагрева до достижения установленной температуры.

Выключение прибора

Переведите кнопку включения/выключения в положение «0» и выньте шнур из розетки.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная чистка прибора при непрерывной эксплуатации.

- Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания.
- Перед чисткой убедитесь, что обогреватель полностью остыл.
- Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с внешней части обогревателя пыль и грязь.
- Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и ворс с распределительных решеток. Убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем подключать его к сети.

Чистка задней панели обогревателя, установленного на стене.

- Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания.
- Опустите вниз две задвижки «Р» (см. рис. 3) на задней панели обогревателя, и потяните прибор на себя.
- Снимите прибор с кронштейнов и проведите чистку задней панели.

После чистки обогреватель следует закрепить в обратном порядке.




Рис. 4

Рис.4 Задняя панель обогревателя

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет нагрева	1) Ненадежное подключение шнура питания	1) Установите надежное подключение
	2) Фактическая температура в помещении превышает настройку термостата	2) Настройте температурный режим работы конвектора
Неприятный запах при первом включении	Не является неисправностью	Запах исчезает через несколько минут работы конвектора

9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь авторизованный сервисный центр.

Замена шнура питания

Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

10. МОНТАЖ ПРИБОРА

При монтаже учитывайте расстояния указанные на рисунке 1.

Настенный вариант установки

Закрепите кронштейны на стене с помощью саморезов. Крепежные отверстия находятся в нижней части кронштейнов.

С помощью кронштейнов установите обогреватель на стене у пола, согласно рисункам ниже. Расстояние от прибора до пола должно быть не менее 10 см.




Рис. 5

Освободить настенный кронштейн от конвектора необходимо следующим образом:

- нажмите на защелки и потяните кронштейн на себя;
- отметить и просверлить отверстия;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его.




Рис. 6

Закрепить прибор на кронштейне необходимо следующим образом:

- наденьте на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных отверстий, расположенных в нижней части конвектора;
- наденьте верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи защелок на кронштейне.





Рис. 7


Установка на полу

Используя стойки, которые идут в комплекте, а также изучив схему крепления ниже, установите прибор на полу.

- перевернуть конвектор нижней частью вверх;
- взять одну из опорных ножек;
- приложить планку опорной ножки к месту крепления на конвекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилегла плотно к корпусу конвектора, винтовое отверстие должно совпасть;
- закрепите опорную ножку с помощью специального пластикового полуоборотного крепления, которое входит в комплект;
- тоже повторить со второй опорной ножкой.




11. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



EK1 – электронагреватель;
 SK1 – терморегулятор;
 SA1 – трехпозиционная клавиша;
 SK2 – защитный термостат.

Рис. 9 Схема электрическая принципиальная конвектора LHCI-1000 M



EK1 – электронагреватель;
 SK1 – терморегулятор;
 SA1 – трехпозиционная клавиша;
 SK2 – защитный термостат.

Рис. 10 Схема электрическая принципиальная конвекторов LHCI-1500 M, LHCI-2000 M

12. СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА

Срок службы обогревателя 7 лет.

13. ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- В случае если обогреватель не планируется использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.
- Изделия должны храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от плюс 5 °C до плюс 40 °C при относительной влажности до 80 %.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРИБОРА

- Изделия можно транспортировать в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта (от - 50 °C до + 50 °C при относительной влажности до 80 %).
- Транспортирование и хранение изделий должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

15. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на обогревателе.

16. ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

17. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Обогреватель
2. Комплект ножек
3. Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
4. Кронштейн для крепления к стене

18. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

19. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники»

РФ, 426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23/110

Тел.: +7 (495) 7415932, +7 (499) 7263002

Факс: +7 (499) 7263001

Адрес производства:

РФ, Владимирская область, Киржачский район,

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1

Сделано в России



Условия гарантийных обязательств на технику LORIOT.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники LORIOT

Настоящая гарантия действительна в течение 24 (двадцать четыре) месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если ваше изделие LORIOT нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.

2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию).

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.

3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта

4. Гарантия не действительна:

- а) если изделие предназначенное для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.
- б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.
- в) если изделие имеет механические повреждения.
- г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.
- д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.
- е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.
- з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.
- и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании.
- к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений).
- л) если серийный номер или номер модели на изделии изменён, удалён, стёрт или неразборчивый.
- м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
- н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов из частей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.
- о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах LORIOT можно получить в местах продажи товара, а также на сайте www.loriot.ru

Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон отрывные талоны

Изделие/Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Продавец _____
Адрес _____
Телефон _____

М.П. продавца

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации получил;
с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись покупателя

Сведения об установке изделия

Дата установки _____
Установщик _____
Наименование _____
Адрес: _____
Телефон _____

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации установлено,
инструктаж о правилах эксплуатации проведен:

Подпись покупателя

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	ФИО / ШТАМП МАСТЕРА

Страна	Город	АСЦ партнер	Адрес	Телефон
РФ	Абакан	ООО "Диана"	655004,г.Абакан. Ул.Тувинская д. 4	[3902]-26-44-77
РФ	Абакан	Сервисный центр HOMELIFE	655011,Республика Хакасия,г.Абакан,ул.Пирятинская,25	[3902] 35-97-03, 89632015312
РФ	Абакан	ООО "ВидеоТехника-Сервис"	655017, р-ка Хакасия, г. Абакан, ул. Баумана, д. 3	[390-2] 27-9132, 26-6364, 8-913-444-3434
РФ	Абакан	ООО "Инструмент"	655004,г.Абакан, ул.Пушкина, д.211, литер В	[3902]30-54-06,30-54-55
РФ	Альметьевск	ООО " Компания " ТеплоСервисЦентр"	426450,РТ ,г.Альметьевск, ул.Белоглазова, 139 а, офис 108	[8553] 35-39-69, 8-951-062-96-16
РФ	Анапа	ИП Коваленко С. И. АСЦ "Спектр-Сервис"	353440, Анапа, ул.астраханская, д.98	*8[918] 2155775, 8[86133]6-09-84
РФ	Ангарск	Филиал ООО ВСРТА"Кемеровские заводы"	665800 г. Ангарск, 254 квартал, 95а, строение 8	8[3955]68-62-03, 8[3955]68-67-03
РФ	Анжеро-Судженск	Филиал ООО"Сервисный центр Мастер"	650024, г.Анжеро-Судженск,ул.Победы д.2	[38453]5-20-33
РФ	Анжеро-Судженск	ИП Павлюченко Ю.С.	652470, Кемеровская обл. г. Анжеро-Судженск, ул. 137 Отдельной стрелковой бригады, д. 3	8[38453]4-27-27, 8-960-930-19-60
РФ	Архангельск	ИП Ульянов А.Н.	163001, г. Архангельск, ул.Суворова, д. 12	[8182] 27-69-12
РФ	Архангельск	МУП ТТЦ "Рембытехника"	163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп. 1	[8182] 293-937, 29-39-32, 29-42-47
РФ	Архангельск	ИП Загородняя С.М.	163009,г.Архангельск, ул.Лермоньская, д.22	[91]555-33-26
РФ	Астрахань	ООО"Интрейд"	414056, г.Астрахань, ул.Савушкина, 26	88512[54-34-05, 48-19-50
РФ	Астрахань	ООО Сервисная компания "Элком"	414040,г.Астрахань,ул.Савушкина,д.51 а	[8512] 54-11-01
РФ	Астрахань	ООО " Техник"	414004, Астраханская обл, г.Астрахань, 3-я Зелегинская, д.56А, корпус 1	[8512] 45-00-66, 45-00-63
РФ	Астрахань	ООО "Хайтек-Сервисный центр"	414024, г. Астрахань, ул. Ташкентская, 135	[8512]63-12-00 доб. 103
РФ	Ачинск	ООО " Центр технического обслуживания"	662150, г.Ачинск, ул.Гагарина, д.10А	[39151]4-55-55
РФ	Б. Черниговка	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446290, Б.Черниговка, ул.Полевая, 73	[846-72]2-21-82
РФ	Б.Глушица	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446180,с.Б.Глушица, ул.Гагарина,41	[846-73] 2-14-46
РФ	Балашиха	ООО "Телиос"	143980,МО, г.Балашиха, м/р.Ольгино, ул.Жилгородок, д.44а	[485]741-90-38
РФ	Барнаул	ООО "РусСети"	656049, г.Барнаул, ул.Анатолия, д.141а	[3852] 68-08-78, 65-00-45
РФ	Безенчук	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446250, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, 33	[846] 762-16-04
РФ	Белгород	ИП Богущева Е.И.	308015,г.Белгород,ул.Сумская,д.22;	[4722]22-96-47,300-722
РФ	Белгород	ООО " Водолей-С"	г.Белгород, Бульвар Юности, д.55	[4722]20-59-59
РФ	Белгород	ООО " МОЙТЕХНОСЕРВИС"	308006,г.Белгород, ул.Корчанская, д.39 Г	[4722]21-80-87
РФ	Белогорск	ООО "Формоза-ДВ"	676850,г.Белогорск,ул.Скорикова,д.18	[41641] 2-42-64
РФ	Березники	ИП Соколов К.Ю.	618400, г.Березники, пр-кт Ленина 47, д. 47, офис 240	8-908-2-666-092
РФ	Березники	ООО " Формула Тепла"	618400, Пермский край, г.Березники, ул.Швейников,1	[3424]20-10-50
РФ	Березовский	ООО " Лайт Климат"	623704,г.Березовский, ул.Транспортников, д.1, 3 этаж. оф.308	[343] 385-84-00, 8-919-386-82-32

РФ	Бийск	ИП Войтенко В.В.	Алтайский край, г. Бийск, пер.Яровой, Д.25	8-983-106-03-30
РФ	Бийск	ООО "Евроклимат"	Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.51, офис 214	[3854] 555-882
РФ	Благовещенск	ООО "Технополис Сервис"	675014, Амурская обл. Благовещенск ул. Чайковского, д.7	[4162] 360-260, 36-00-46, 53-49-45
РФ	Благовещенск	ООО "Кассторгсервис"	675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Заводская, 163	[4162] 35-33-06, 35-33-05
РФ	Богатое	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446630, Богатое, Строителей, 74	[846-66] 2-28-27
РФ	Богданович	Филиал ИП Засылкин Вячеслав Александрович	620000, Свердловская обл./Богданович, ул.Кунакина, 9	8-343-345-9068, 8-912-694-0555
РФ	Братск	Филил ООО ВСРТА"Кемеровские заводы"	665709, Братск, п. Энергетик, проезд Стройиндустрии д. 44 кв.1037	8[3955]68-62-03, 8[3955]68-67-03
РФ	Брянск	ИП Ермалов Е.Ю. СЦ" Мастер-Климат"	241035/г.Брянск, ул.Ульянова, д.27	[4832] 30-32-55
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СЦ "Техномастер"	241904/г.Брянск, пгт.Радица-Крыловка, ул.Горького, д.4	[4832]417-144, 311-212, [952]962-78-70
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СЦ "Техномастер"	241937/г.Брянск, ул.Красноармейская, 103	[4832]417-144, 311-212, [952]962-78-70
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СЦ "Техномастер"	241904/г.Брянск,ул.Ульянова, 36	[4832]417-144, 311-212, [952]962-78-70
РФ	Брянск	ООО "Модуль"	241012/г.Брянск, ул.22 Съезда КПСС, д.101, оф.7, 14	[4832] 36-20-20, 36-24-08
РФ	Вел.Новгород	ИП Польшакова Е.В.	173016, г.Великий Новгород, ул.Великая, 23	[8162]22-11-65
РФ	Великие Луки	ООО "Мега"	182100/Лсковская обл./ Великие Луки,ул.Гастелло,д.11	[8153]3-77-96,сот.8-911-369-15-34
РФ	Владивосток	ООО "Вершина -ДВ"	г.Владивосток, ул.Волжская, 1, стр.13	[4232]69-23-76
РФ	Владивосток	ООО "Климат ДВ"	690003/г.Владивосток, ул.Нижегородская, 6А	[423]209-06-06
РФ	Владивосток	ООО" Сервис-Групп"	690018, Приморский край г.Владивосток , ул. Ильичева,д.6	[423] 2-333-077 доб 145, доб.116
РФ	Владивосток	ООО "ТК "Комфорт плюс"	690005, г.Владивосток, ул.Луговая, д.45/2	[423]2600-111
РФ	Владикавказ	ООО "АльдаБытСервис"	362021/РСО-Алания/г.Владикавказ, пер.Керамический,4	8-918-823-00-90, [8672]76-25-57
РФ	Владимир	ООО " МастерСервис"	600020/г.Владимир,ул.Б.Нижегородская, д.23	[4822]474-640,474-641
РФ	Владимир	ООО "Рост-сервис"	600031/г.Владимир, Юбилейная, 60	[4822] 21-44-24, 30-50-55
РФ	Владимир	ООО " ИМКом-Сервис"	г.Владимир,ул.Куйбышева 4 (Поворот на " Автобазу"слева от " Зеленого света"	[4822]47-42-72
РФ	Волгоград	ООО Технический центр "Приборсервис"	г.Волгоград, пр-кт Ленина, д.92	[8442]24-0000
РФ	Волгодонск	ООО "Катрек"	347360, г.Волгодонск, ул.Ленина, 49	8-8639-22-36-52,8-928-168-02-41
РФ	Вологда	ИП Алимов В.В.	160004/г.Вологда,ул.Октябрьская, д.51	[8172]52-85-52,52-85-60
РФ	Вологда	ИП Остроумский Г. В.	160019 г. Вологда, ул. Чернышевского 65	8[8172]70-03-45, 54-21-54
РФ	Вологда	ИП Русинов В.Е. ООО " R-холод"	160035/г.Вологда,д/рспект Победы д.55, оф.1	[8172] 72-90-62, 21-17-42
РФ	Воркута	ООО" Алгоритм"	169907/г.Воркута, ул.Тиманская,д.8А	[8215]66006,66342
РФ	Воронеж	ООО " СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"	394056, г.Воронеж, ул.Полякова,д.7 оф5	[473]244-11-18
РФ	Воронеж	ООО "Технопрофсервис"	394026, г.Воронеж, пр-кт Труда, д.91	[4732] 46-31-79

РФ	Воскресенск	ООО "Вектор" филиал г.Москва	г.Воскресенск, ул. 2-я Заводская 6	8(495) -7217710
РФ	Высоковск	ИП Баев В.В.	г.Высоковск, ул. Советская, д.4	8-925-179-67-11;8-985-390-42-33
РФ	Вязники	ООО " ИМКОМ-Сервис" филиал г.Ковров ([Примемный пункт])	г.Вязники, пл.Соборная, 26	[49233]2-65-64
РФ	Горно Алтайск	Группа компаний "Энергосклад" ИП Краснов Н.Л.	649002Рд,г.Горно-Алтайск,ул.Поселковд,1	[38822]6-21-19,6-35-67 бухгалтерия
РФ	Горно Алтайск	ООО "Викс"	649002,РеспубликаАлтай,г.Горно-Алтайск,пер.Жукова,д.13	[38822]62332
РФ	Грозный	ООО "Технолюкс"	364029,г.Грозный,ул.Ханкальская,д.75	[928]024-56-66
РФ	Дзержинск	ИП Тананаев И.В.	606008, Дзержинск, ул.Парковая аллея, д.6 " А"	8(8313)23-13-75, 24-41-21
РФ	Дзержинск	ООО «АСЦД «РАДУГА»»	"006024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2 "	[8313] 28-14-78
РФ	Ейск	ИП Лавровиц К.А.	353688,г.Ейск,ул.Маяковского,д.55	[86132]5-05-00, 43539
РФ	Екатеринбург	ИП Засылкин Вячеслав Александрович	620000, г. Екатеринбург,ул.Чернышевского, 86 ,корп.1,офис 224	8-345-345-9068, 8-912-694-0555
РФ	Екатеринбург	ИП Ситников Денис Игоревич	620075,г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56 , Климат-маркет " ВОЗДУХ"	[343]350-94-94, 378-62-99
РФ	Екатеринбург	ООО " Сервисная служба"	620024,г.Екатеринбург, ул.Новосторок, 1А/2	[343] 213-38-89, 201-26-11
рф	Елец	ООО "Партнер"	399770,г.Елец,Московское шоссе,18К	906-594-81-45
рф	Елец	ООО "Фирма "Полос"	399772, Елец Липецкой обл., Октябрьская 47	[47467] 4-12-08
РФ	Ессентуки	ИП Жданова Ю.В.	357633,, Ставропольский край г. Ессентуки, ул.Летигорская д.90	[928]302-17-17, 987934]4-16-61
РФ	Железногорск	ООО "Арсенал"	Курская обл., г.Железногорск, ул.Дмитрова, д.26	8-960-684-10-01
РФ	Иваново	ООО" Спектр-Сервис-Иваново"	153025,г.Иваново,ул.Дзержинского,д.45/Б	[4832]335-185,335-236,335-249
РФ	Иваново	ООО " ИМКОМ-Сервис" филиал г.Ковров ([Примемный пункт])	г.Иваново, ул.Лежневская, 183 корпус 1[бизнес-центр " Славянский]	8-915-844-95-25
РФ	Иваново	ООО "Зеленый дом"	г.Иваново, ул.Постышева, 54а	[4832]27-03-27
РФ	Ижевск	ИП Струков А.А.	426006,г.Ижевск,ул.Телегина, 30	[342]93-24-19
РФ	Ижевск	ООО "Радуга"	426076,г.Ижевск,ул.Пушкинская, Д.136 а	[342]904-903
РФ	Ижевск	ООО "Царство холода"	426010,Ижевск, ул. Азина, 1а оф.103	[342] 47-67-05
РФ	Ижевск	ООО СЦ "Климатического оборудования"	426052,г.Ижевск,ул.Лесозаводская,23/179	[342]904-304
РФ	Ижевск	ООО ПВП " Тепло Люкс"	г.Ижевск,ул.Пушкинская, д.157	[342] 52-80-16 , 52-31-37
РФ	Йошкар-Ола	ООО "Позитрон -Сервис"	424007,г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 54 А	[8352]41-50-50, 38-00-50
РФ	Йошкар-Ола	СЦ "Мидас" (ИП Бешкарева С.В.)	Марий Эл, 424000, г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.173	[836-2] 41-7743, 45-7368
РФ	Иркутск	ИП Белоусов Е.А.	г.Иркутск,ул.Лоленова,д.17	[3952]531-435
РФ	Иркутск	ООО "РОТОР"	664035,г. Иркутск, ул. Шевцова 68,корпус 1, каб. 101	[3945]777-535,77-88-57
РФ	Иркутск	ООО "Хронос-Сервис"	Иркутск, ул. Байкальская, д. 295 , ул. Лопатина, д. 4	[3952] 70-62-61
РФ	Иркутск	ИП Мазуренко В.В. "Профи Сервис"	664011,г.Иркутск, ул.Карла Маркса,39/8	[3952]620-047,677-762

РФ	Иркутск	ООО ВСРПА"Кемеровские заводы"	664035, г. Иркутск, ул.Рабочего штаба, д.87	8(3952)767-307, 77-91-02, 96-96-59
РФ	Иркутск	ИП Васильев А.С.	664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 34а	8(3952)648-232, 8-908-661-05-38
РФ	Иркутск	ИП Егорова А.С.	664007, г.Иркутск, ул.Трилистера, 8/2	[3952]222-699, 799-150, 970-394
РФ	Исаклы	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446570, с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 100	[846-54]2-23-38
РФ	Ишим	ИП Соколов М.В.	627750 Тюменская обл, г.Ишим, ул.Республики, д.25 Г	[3455]5-95-99
РФ	Казань	ООО " СТЭКИГ"	420138, г.Казань,пр.Ямашева,д.51 [за торговым центром " 79"]	[843]200-95-71, 296-84-84
РФ	Казань	ИП Шайдуллин Р.Р.	420054,РТ ,г.Казань, ул.Техническая,д.27	8-906-114-74-37 8-9600-48-88-35, 8-905-609-70-97
РФ	Казань	ООО " Ока-ИТ"	420044,г.Казань,ул.Восстания,д.8а	[843] 516-80-06, 522-87-10
РФ	Калининград	ООО "Центр услуг сервиса "ЮЮ"	236039, Калининград, ул. Эпронская, д. 33	[4012] 75-35-39, 75-12-76.
РФ	Калининград	ООО " Ремтехсервис"	Калининград, ул. Судостроительная, 75	8[4012]303-810, +79188875/9
РФ	Калуга	ООО «Иножент»	248021, г.Калуга , ул.Глаголева , д. 19	[4842]-55-50-22, 8-910-548-12-38
РФ	Каменск-Уральский	ООО"ТехноцентрСервис"	623406, г.Каменск-Уральский, ул.Исетская, д. 33б	[3439]34-74-40/42, 39-95-20
РФ	Каменск-Шахтинский	ИП Устомова Л.В.	347800, Каменск-Шахтинский ул. Ясельная 73	8-863-65-3-19-11 8-961-295-35-70,8-908-181-48-61
РФ	Кандалакша	ИП Трусов М.А.	184042, г. Кандалакша ул. Первомайская д. 85 а	8-921-515-29-51
РФ	Канск	СЦ "Электроника плюс"	663614, г. Канск, ул. Яковенко 74	[3916] 2-33-52
РФ	Кашира	ООО " Партнер"	филиал г.Елец Московской обл., г.Кашира, ул.Стрелецкая, д.70	903-667-77-55
РФ	Кемерово	ООО"СЦ Мастер"	фактич. 650024, г. Кемерово, ул. Волошиной д. 4 приемный п.650204, г.Кемерово пр. Ленина д.25б	[3842]38-19-43, 37-79-28
РФ	Кемерово	ИП Кученко В.В.	г. Кемерово, пр. Ленина, 21а, Затаж, оф. 213 650071, юрид.адрес для корреспонденции": КЕМЕРОВО, Ж.Р. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, ПР.ВЕСЕННИЙ, 8-44	[3842]35-39-67, 8-960-900-0928
РФ	Кемерово	ООО "Акасервис"	650055, г. Кемерово ул. Федорковского д. 5б	[3842] 28-26-01.
рф	Кемерово	ООО КемСтарПлюс"	650055,г.Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.85, корп.2	8-951-587-57-76,8-951-587-56-76
РФ	Кемерово	ООО" СЦ КВЭЛ"	650066,г.Кемерово,проспект Октябрьский, д.20/1	[3842]350-480, 358-319, 350-397
РФ	Кемерово	ООО ЭлектроСервис"	650000, г.Кемерово, ул.Тукаевского, д.40	[3842]76-74-97, 76-74,93
РФ	Кемерово	ООО "Лидер"	650024, г.Кемерово, ул.Базовая, д.б	[3482]330-790
РФ	Кизляр	ИП Колпакова Л.Л.	368870, респ.Дагестан, г.Кизляр, ул.Островского, д.80/1	8-929-617-53-50
РФ	Киров	ООО "РемТехник95"	610027 г.Киров,проезд Углебозаводский, д.3	[8332]75-45-55, 75-45-50
РФ	Киров	ООО "ТВКОМ"	610001, Киров, Октябрьский пр-т, д.118	[8332] 542-064, 546-956, 54-40-42
РФ	Кирово-Чепецк	филиал г.Кирово-Чепецк ООО" Квадрат Сервис"	613040,г.Кирово-Чепецк,ул.Кирово,30	[83361]351-603
РФ	Клявлюно	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446960, с.Клявлюно, ул. Советская, 47б	[846-53] 2-18-48
РФ	Ковров	ООО " ИМКом-Сервис"	601916,Владимирская обл, г.Ковров, ул.Летняя, Д.24[напротив мебельного центра " ГРАНД"]	[48232]4-58-66
РФ	Кольчугино	ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров ([Примный пункт]	г.Кольчугино, ул.Добровольского, 42	8-800-250-800-4

РФ	Комсомольск-на-Амуре	ООО "Восторг"	681019,г.Комсомольск-на Амуре, ул. Мира, д. 11	(4217)55-24-66
рф	Комсомольск-на-Амуре	ООО " Строительные материалы-ДВ"	681000,г.Комсомольск-на -Амуре, ул.Лесозаводская, д.6	-7 (4217) 52-15-16, до6.2100
рф	Комсомольск-на-Амуре	ИП Афанасьева Н.В.	681035, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Юбилейная, 10/3	(4217)511-512
РФ	Кострома	ИП Лебедев В.В.(Мастер-сервис)	156008,г.Кострома,ул.Ю.Смирнова,д.29	(4942)42-01-42,8-953-662-03-51
РФ	Котлас	ООО" Консултант Сервис"	165300 Архангельская обл, г.Котлас, ул.Невского, 2	(81837)3-08-00,3-25-10
РФ	Краснодар	ИП Приходько Анатолий Владимирович	350000,г.Краснодар,ул.Сормовская,7/8	(965)456-73-33
РФ	Краснодар	ИП Бондаренко Ю.В.	350038,г.Краснодар, проезд Ломоносова, 20	[861] 275-86-61,8-918-652-03-56, 8-904-892-18-19, [861]210-13-77
РФ	Краснодар	ООО ПКФ "Арго"	350047, Краснодар, ул. Гагарина, д. 51	[861] 220-52-38
РФ	Красноярск	ИП Скабенко А.А.СЦ " Гротика"	660010,г.Красноярск, ул.Вавилова1, стр.10	[391] 226-50-55
РФ	Красноярск	ООО " Енисей-Климат"	660010,г.Красноярск, ул.Калитанская, 12, офис 2-07	[3912]17-90-91/253-74-46
РФ	Красноярск	ООО" Агрегат" ИП Степаньявичус В.В.	660118, г.Красноярск, ул.Дальняя, д.14	[391] 299-75-77, 215-16-00
РФ	Красноярск	ООО "Мираж"	660010, г.Красноярск, ул.Академика Вавилова, Здание1, стр.10	[391]27-77-85
РФ	Курган	СЦ "СМС-Сервис" ИП Мухин А.Б.	640023, г.Курган, б\а микр. Д.11/1 оф.10	[3522] 47-27-25
РФ	Курган	ООО "Заурал Монтаж сервис"	640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 9	[3522]-604-904, 634-934
РФ	Курган	ООО "Инженер-Сервис"	640007, г.Курган, ул.Бурова-Петрова, 100	[3522] 622-777, 25-32-32
РФ	Курск	ИП Сунцов А.Г.	305044, Курск, улица Станционная, 4-а	(471-2) 393-800, 393 -747570-870
РФ	Ленинск-Кузнецкий	ООО" СЦ КВЗЛ"филиал г.Кемерово	652500,г.Ленинск-Кузнецкий, ул Шевцовой,д.1	[38456]7-12-818-901-616-0473
РФ	Липецк	ООО "Арсенал"	398001,г.Липецк,ул.8 Марта,д.13	(4742)35-32-15,22-74-78
РФ	Магадан	ИП Терехин В.Я.	685000, г.Магадан, ул.Гагарина, 28/2, магазин XX0 век"	(4132)65-47-47
РФ	Магадан	ООО" Центревидосервис"	685000,г.Магадан,пр-кт Карла Маркса,д.33/15	(4132)62-33-22
РФ	Магнитогорск	ООО " КарКом"	455023, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.24	[3519] 26-15-15, 26-18-18
РФ	Магнитогорск	ООО "Торгтехника"	455019,г.Магнитогорск, ул.Ушакова, д.42	8-951-799-31-03
РФ	Майкоп	СЦ "Майкоп Холод"	385765,Адыгья,Майкопский р-н,ст.Кужорская,лп.р.Ключевой,д.8	(928) 474-39-41
РФ	Махачкала	ИП Джабраилов Р.Р. [Саида-Сервис]	367026, г. Махачкала, ул. Проектная, д. 15-А	(8722) 64-19-54
РФ	Махачкала	ООО "АСЦ-Лидер"	367026, г. Махачкала, пр. Шамиля, д. 22	8-906-481-52-27, 8-989-678-84-74
РФ	Махачкала	ИП Эмирбеков А.А.	г.Махачкала, пр-т Р.Гамзатова, д.113а	(8722) 67-95-87
РФ	Махачкала	ООО Сервис-Сити"	г.Махачкала, ул.Акушинского, д.1А,р-н северного поста ГАИ	(8722)604-877
РФ	Междуреченск	ИП Жуганова В.Н., ООО " Ремесленник"	652877,Кемеровская обл,г.Междуреченск,ул.50Лет Комсомола,23/2	8-961-712-62-66, [38475]2-90-25
рф	Москва	ИП Шнайдер И.М.	105122 г. Москва, ул.Беговая, д.2кв.46	(495)231-21-22 до6. 3248
РФ	Москва	ООО "Голдтехсервис"	119331,г.Москва, ул.Кравченко, 10	(499)702-40-87

РФ	Мурманск	ООО "Лидер-Сервис"	183038, Мурманск, Книповича, 46	[8152] 40-00-83
РФ	Мурманск	ООО "Мурман-Инструмент"	183031,г.Мурманск,ул.Свердлова,д.9Б	[8152]31-35-96,факс:43-63-12
РФ	Муром	ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров ([Привный пункт])	г.Муром,ул.Владимирское Шоссе,д.12 [бывший магазин " Спутник]	[49234]2-63-41
РФ	Набережные Челны	ООО " КамТермоСервис"	423800,РТ,г.Наб.Челны,ул. Машиностроительная,75, ТЦ "Мегастрой"	[8552]369-378, 8-917-238-06-467 8-905-372-29-27
РФ	Набережные Челны	ООО " КамТермоСервис"	423800, РТ, г.Наб.Челны, пр-т Набережнчелнинский, 37А, ТЦ "Мегастрой"	[8552]369-378, 8-917-238-06-467 8-905-372-29-28
РФ	Назрань	ООО " АСТ"	386125, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева, д.№ 175	8- 962-644-50-50
РФ	Находка	ИП Сколенский Г.В.	692900, г. Находка, ул. Павлова 11	[4236] 69-78-67
РФ	Находка	СЦ «Спектр-Сервис» (ИП Кураков С.Ф.)	692919, г.Находка, ул.Малиновского д.1	8 (4236) 69-75-00,63-03-62-62-99-54
РФ	Находка	СЦ «Спектр-Сервис» (ИП Кураков С.Ф.)	692922, г.Находка, ул.Пограничная,40 [привный пункт]	9 (4236) 69-75-00,63-03-62-62-99-54
РФ	Нефтекамск	ООО " Идея комфорта"	452683,РБ, г.Нефтекамск,ул.Индустриальная, 10 Б	[34783]2-20-45
РФ	Нижневартовск	ООО "ИнструментТехноСервис"	ул.Индустриальная, д.45 стр.14	[3466]311-002, 40-85-00
РФ	Нижневартовск	ООО "СБ-АС"	г.Нижневартовск, ул.Северная, д.39, стр.8	[3466]565-756
РФ	Нижнекамск	ИП Мишагин А.А.	423570, РТ, г.Нижнекамск,пр.Строителей,д.4	[917]246-88-48
Рф	Нижний Новгород	ООО " ТЕХНОТЕСТ"	603122,г.Нижний Новгород,ул.Ванева,д.199	[831] 417-77-47, 416-81-93, 416-34-33
РФ	Нижний Новгород	ООО "Компания ТПС"	603057,г.Нижний Новгород,длер.Нартова,д.2г	[831] 278-65-40
РФ	Нижний Тагил	ИП Максименко Е.Л."Каскад-Сервис"	622002, г. Нижний Тагил, ул.Черных, д. 46	[3435]24-76-10
РФ	Новокузнецк	ООО "МВ-Сервис"	654007, Новокузнецк пр. Кузнецкстроевский, 44	[3843]46-94-00,
РФ	Новокузнецк	филиал ООО "СЦ "Электра" (Кемерово)	654000, Новокузнецк, ул. Вокзальная, 32	[3843] 72-35-54, 923-623-60-02
РФ	Новокузнецк	ИП Самогоаев А.Б.	654080, Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. Кутузова 41 оф. 12	[3843]71-00-20, 71-63-83,71-96-37
РФ	Новомосковск	ООО " Партнер"	филиал г.Елец 301664,Тульская обл. г.Новомосковск,ул.Маяковского,16 Б	963-932-95-53
РФ	Новороссийск	ИП Сафонкин В.П.	г.Новороссийск, ул.Волгоградская, д.105	8-967-930-73-33,8-918-99-55-448
РФ	Новосибирск	ООО " ИНЖЕСТ"	630111, г.Новосибирск, ул. Крапопкина,201 оф.10	[383]380-53-88, 953-798-15-22,953-886-41-76
РФ	Новосибирск	ООО " Мастер"	630024 г.Новосибирск, ул.Социалистическая, д.67	[383] 214-87-76, 8-953-862-47-15
РФ	Ногинск	ИП Запашный А.И.	142407, г.Ногинск, ул.3-Интернационала, д.175	[4965]193202, 8-963-772-33-30
РФ	Новый Уренгой	ООО " ЮТТАТЕКСЕРВИС"	629300,Ямало-Ненецкий автономный округ,г.Новый Уренгой,Ленинградский проспект, 6а, офис 14	[3494]94-48-81,55-24-00
РФ	Одинцово	ООО "СтройГазСервис"	Московская область, Наро-Фоминский р-н, пгт Сельтино, ТК "Строительные материалы", первая линия к Киевскому шоссе, 2-й этаж, павильон №64, [над магазином "Тягучажа"]	-71(499)322-0-222
РФ	Омск	ИП Синяк А.П.	644053, Омск, 19 Партизана, д. 33	[3812]59-47-10, 8-904-078-37-62,8-903-983-49-10
РФ	Омск	ИП Ситников Ю.А.	юрид. Адрес 644120,г. Омск, ул. Батумская, д. 28/1-11 факт. 644076, г. Омск, Космический пр. 97 А, корп.2	[3812] 57-04-57, 38-78-43
РФ	Омск	ИП Чуб Ю.Н.	644076,г.Омск,ул.Енисейская, д./3	[3812]33-54-64,8-913-65-55-775
РФ	Орел	ООО "Климат-Сервис"	г.Орел,302020,Нагорское шоссе, 3	[4862] 475-606, 436-788

РФ	Орел	ООО "Арсенал"	302004, г.Орел, ул.1-я Курская, д.83	(4862)54-12-12, 8-960-650-30-00
РФ	Орел	ООО "Арсенал"	302029, г.Орел, Московское шоссе, д.1265	(4862)200-758, 8-962-462-96-66
РФ	Оренбург	ИП Курченко К.А.	460050, г. Оренбург, проезд Южный 17	8(3532)42-56-76, 42-19-20
РФ	Оренбург	ООО "РемБитСервис"	460000, Оренбург, Радищева 16/1 тк территория	(3532) 29-88-85
РФ	Оренбург	ИП Ломакина Ю.Н.	460048, г.Оренбург, ул.Салмышская, 6	8(3532)29-69-59, 43-74-37
РФ	Оренбург	ООО "Сервисбыттехника"	460044, Оренбург, ул. Конституции СССР д.4	(3532) 30-00-30, 30-00-66
РФ	Орск	ООО "ИС-Монтаж"	462429,г.Орск, проспект Ленина,126	(3537) 33-55-50, 8-905-846-05-50
РФ	Орск	ООО " Гранд-Сервис"	462407,г.Орск, ул.Грозненская,д.11А	(3537)20-60-70, 8-987-796-00-19
РФ	Отрадный	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446300, г. Отрадный, ул. Отрадная, 17а	(846-61) 2-15-03
РФ	Пенза	ИП Воеводин В.Б.	Факт.адрес:г.Пнза, ул.Дарвина, 15-1, почтовый адрес: 440028, г.Пенза, ул.Кулибина,13	(8412)92-92-92-92-92-98-59
РФ	Пенза	ИП Киреев А.В.	440034,г.Пенза,ул.Суворова, д.92а	(8412)233-200
РФ	Первоуральск	ИП Николаев С.А.	623100, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.27А	(3439) 66-40-45, 66-58-89
РФ	Первоуральск	ООО " Сервисная служба"	623104, г.Первоуральск, ул.Чкалова, 20А	(953) 383-39-89, (952) 725-00-31
РФ	Пермь	ИП Столяров И.М.	614070, Пермь, ул.Дружбы, д. 28	(342) 263-30-30 [доб. 114]
РФ	Пермь	ООО " Уралопт-сервис"	г.Пермь, ул.Лесозаводская, д.6	(342) 218-24-85,218-24-84
РФ	Пермь	ООО "ЭНЕРГОКЛИМАТ"	614010, Пермь, ул. Маршрутная, 11 офис № 308	(342) 240-93-35,205-57-88, 8-922-350-49-52
РФ	Петрозаводск	ООО " Арнаут"	185014, г.Петрозаводск, пр-т Лесной, д.51, корп.1	(8142) 633-218
РФ	Петрозаводск	ООО " Компания Астрыя"	185005 г.Петрозаводск,ул.Рыбагинид.20 оф.5	(8142) 332-100
РФ	Петрозаводск	ИП Клопов С.В. СЦ " Технопроф"	185014, РК, г.Петрозаводск, ул.Древянка, д.2	(8142)33-14-13
РФ	Похвистнево	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446452, г. Похвистнево, ул. Рабочая, 21/1	(846-56) 2-39-81
РФ	Привольжье	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	445560, Привольжье, ул. 50 лет Октября, 1а	(846-47) 9-15-44
РФ	Прокопьевск	ООО "Альфа"	653004, г. Прокопьевск, ул.Шкидкина, 39а	8(3846)62-62-64, 61-44-44
РФ	Прокопьевск	ООО "Сервис"	653039, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 28а	8(3846)69-55-77
РФ	Псков	ООО" ЛЕКСТЕН"	180016,г.Псков,ул.Рижский прд.70, пом.2003 магазин "220 Вольт"	(8112)560-511
РФ	Пушкино	ООО "СПС"	141206,г.Пушкино, ул.Авиационная, д.24	(8-964-718-27-70
РФ	Раменское	ООО "РЕМ и С"	140108,Московская обл, г.Раменское, ул.Красноармейская, д.101	(405) 646-66-70, 646-66-79
РФ	Ростов на Дону	ИП Туркеев А.Г.	344016,ул.Космонавтов, 2/2 корп.В	(863)237-74-75
РФ	Ростов на Дону	ИП Реленко В.Н.	344113,г.Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 43	(863)2303131
РФ	Рыбинск	ИП Удальцов В.Н.	152935,Ярославская обл, г.Рыбинск, ул.Моторостроителей, 21.Филиал: 152903, ул.Свободы,12,ЦУ " Техносервис"	(4855)24-31-21, 25-14-88
РФ	Рязань	ИП Горшков А.О. СЦ " Техно-Профи"	390043,г.Рязань, проезд Шабулина, д.2в	(4912)222260,906-544-04-44

РФ	С.Петербург	ООО"СЦ РАДИАЛЬ"	195027, г.Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.17/21	[812]603-28-63
РФ	С.Петербург	ООО "Интертек"	195299,г.Санкт Петербург, ул.Арсенальная, д.78	[921] 445-99-08, [982]832-37-96
РФ	С.Петербург	ООО "Трейд плюс"	192019, г.Санкт-Петербург, ул.Фаянсовая,д.20	[812]740-11-44
РФ	С.Петербург	ООО"Самсон-Комфорт"	196240, г. С.-Петербург, ул.Гастелло, д.19 [ул.Кубинская, Д. 80 офис 102 - для корреспонденции]	[812] 320-40-12, 320-60-13
РФ	Самара	ООО"ЦГО"Виктеп"	443076,г.Самара,ул.Аверов,д.63	[846]379-54-54
РФ	Самара	ООО " АРТ-КЛИМАТ"	443098,г.Самара,ул.Алма-Атинская,д.82а офис34	[846]972-59-49
РФ	Самара	ООО "Атмосфера"	443112, г.Самара, ул.Крайняя, д.19-124	[846] 231-21-03
РФ	Самара	ООО " Профинструмент"	443115,г.Самара,ул.Демократическая, 45	[846] 372-04-63,8-927-296-50-92
РФ	Самара	ООО «СК-Сервис-Самара»	443077, Самара, Свободы, д. 149	[846] 300-45-45, 8-800-500-24-30
РФ	Самара	ООО "Старт-Z"	443017, г.Самара, ул.Белгородская, 45	[846]275-21-21
РФ	Саранск	ИП Ломакин И.В.	430017 РМ,г.Саранск, ул.Алусс, д.3А	[8342]24-54-85,24-98-58,33-33-00
РФ	Саранск	ИП Ломакин И.В.	430017 РМ,г.Саранск, ул.Республиканская, д.151а	[8342]24-54-85,24-98-58,33-33-00
РФ	Саранск	ИП Ломакин И.В.	430017 РМ,г.Саранск, ул.Терешковой, д.18а	[8342]24-54-85,24-98-58,33-33-00
РФ	Саранск	ООО "Сарансктехприбор"	430005, г.Саранск, ул.Демократическая, д.1	[8342]24-22-55,24-22-55
РФ	Саранск	ООО "Прогресс-М"	430003 Россия, РМ,г.Саранск,ул.Рабочая д. 103	8[8342]24-77-47
РФ	Сарапул	ИП Колесов М.В. "Холод-Сервис"	427960, г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 1А, ул. Горького, д. 12.	[34947] 25848, 25846
РФ	Саратов	ИП Былинкин А.А.	410000,г.Саратов, ул.Первомайская, 67 (во дворе)	[8452]60-05-25,60-03-93,8-951-88777-40
РФ	Саратов	ООО" Русклимат-Волга"	410012,г.Саратов,ул.Крайняя,д.127	[8452]51-93-32
РФ	Саяногорск	ООО "Инструмент" (Абакан)	656000, г.Саяногорск, ул.Центральный микрорайон, 34А	[3902]30-54-66, 30-54-55
РФ	Севастополь	ООО " Диадема-сервис"	299008, Республика Крым, ул.Пожарова, 26	[8692]555-643,
РФ	Северодвинск	ИП Смирнов Александр Владимирович	164500 Архангельская обл. г. Северодвинск, пр. Морской д.12А	[911]682-18-77
РФ	Северодвинск	ИП Ульянов А.Н.	г.Северодвинск, ул.Ломоносова,41	8-953-265-34-04
РФ	Сергиевск	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446551, Сергиевский р-н, п.Сургут, пер.Строителей, 9	[846-55]2-60-04
РФ	Смоленск	ИП Шульман Андрей Ильич	214000, Смоленская обл., г. Смоленск, 2-й Краснинский переулок, д. 14, кв.45	[4812]32-15-42,32-14-73
РФ	Смоленск	ООО " ПП " ГЛАИС"	214025, г.Смоленск,СЦ " Атлант" ул. Крупской д. 44	8[4812]45-05-13,33-09-44, 8[4812]62-29-79, с.т. 8-915-64-55-633
РФ	Смоленск	ООО " ПП " ГЛАИС"	214025, г.Смоленск, СЦ " Рубин" ул.25 Сентября,д.51	8[4812]45-05-13,33-09-44, 8[4812]62-29-79, с.т. 8-915-64-55-634
РФ	Смоленск	ООО "С.В.Е. Электро"	214012, г.Смоленск, ул.Ново-Ленинградская, д.16	[4812]27-97-27
РФ	Сочи	ООО " ОМИР ТО"	г.Сочи, ул.Учительская, д.19	[8-938-888-19-40
рф	Сочи	ООО " Росстрой-Сочи"	354000,г.Сочи, ул.Транспортная,40	8 [862] 298 84 24
РФ	Ст. Оскол	ООО " Академия Климата"	309507, Белгородская обл, г.Ст.Оскол, ул.Ватутина,д.205	[4725] 44-22-44

РФ	Ст. Оскол	филиал ИП Богущева Е.И. г. Белгород	309514,г.Ст.Оскол,ул.Ленина,д.23	(4715) 44-60-52, 44-59-75
РФ	Ставрополь	ООО "Южная Империя" МИР КЛИМАТА	355044,г.Ставрополь, пр.Кулакова,15Е	(8652)490-320, 927-003
РФ	Сургут	ООО " Дитис"	628406, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г.Сургут, ул.Сосновая, д.11В	(3482) 23-60-60,33-60-60
РФ	Сургут	ООО ИК"Милкон"	628422, г.Сургут, ул.Энергостроителей, д.5, корп.1	(3462)974-618, 8-922-797-46-18
РФ	Сызрань	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446020,Сызрань, Комарова,8	(8464) 96-88-63
РФ	Сыктывкар	ООО "Термолуб"	167031, г. Сыктывкар ул. Печорская,д.67	(8212)24-24-90, 24-24-95,8-904-270-80-30
РФ	Сыктывкар	ИП Малых О.Е.	167000,г.Сыктывкар, ул.Огородная, 6	(8212) 29-14-73, 8-904-102-05-57
РФ	Таганрог	ООО ТК "Климатис"	347900, г. Таганрог, ул.Чехова, 53 кв.27	(8634)37-85-70, 36-00-23
РФ	Тамбов	ООО"Уют климат"	392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе,17Г	(4752)56-56-48, 53-58-05
РФ	Тверь	ООО Сервисный Центр"Веста-Сервис"	170008, г. Тверь, ул.15 Лет Октября, д.12	(4822)42-33-89, 42-41-86,51-67-10
РФ	Тверь	ООО"Строй Тех Сервис"	170003,г.Тверь,Петербургское шоссе,4,к.1	(4822)575769,561420,
РФ	Тимашевск	филиал г.Краснодара ООО ПКФ "Арго"	Краснодарский край, г. Тимашевск, Степановых 197	8918-447-52-43, 8918-415-36-88
РФ	Тобольск	ИП Огарков К.А., "Мега сервис"	626150, г.Тобольск, ул.С.Ремезова, 123, стр.19	8(3456)24-92-57, 8-952-682-63-21
Рф	Тольятти	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	445031,г.Тольятти,ул.70 лет Октября,52	(8482)53-33-52
РФ	Тольятти	ООО " Микроклимат"	445030, г.Тольятти, ул.40 Лет Победы, д.50 Б	(8482) 73-22-55
РФ	Тольятти	ООО " РКГ"	445043,г.Тольятти,ул.Транспортная,д.24а,стр.2	(8482)691-000,62-09-80
РФ	Томск	ИП Булдаков В.А.	634057, г. Томск, ул. Говорова д. 11	(3822)934-044
РФ	Томск	ИП Обухов Михаил Геннадьевич	г.Томск. Ул.Мичурина, 47,строение 1, магазин " Промнаб", второй этаж	(3822) 67-95-74, факс 67-94-07
РФ	Томск	ООО "Элит-Сервис"	634055, Томск, пр.Академический,д.1А	(3822) 25-32-12, 21-04-80
РФ	Тула	ООО " Каравай"	300012,г.Тула, ул.Скуратовская,д.121	(4872)33-00-00
РФ	Тула	ООО " Партнер"	филиал г.Елец г.Тула, Московское шоссе, д.54	903-659-89-29
РФ	Тула	ООО "Конвент"	300004, г.Тула, ул.Марата, д.59, лит.В, 2 этаж	(905)626-82-98, (953)423-84-06
РФ	Тюмень	ООО "универсалсервис"	625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 7 стр. 3	(3452) 23-80-87, 8-932-478-02-78
РФ	Тюмень	ООО "ТехноДок"	625048,г.Тюмень, ул.Саптыкова-Щедрина, 58/2	(3452)215-669, 8-922-267-07-09
РФ	Улан-Удэ	ООО "Промтехцентр-сервис"	670045, Улан-Удэ, ул Ботаническая , д. 68	(3012)45-31-72
РФ	Улан-Удэ	ООО "Профсервис"	670042, Улан-Удэ ул. Конечная д.5а оф.13	(3012)64-24-11
РФ	Улан-Удэ	ООО "СТ-Сервис"	670045,Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 5а	(3012)297-799,44-00-44
РФ	Ульяновск	АСЦ "Современный сервис"	432031, г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	(8422)73-29-19,73-44-22
РФ	Усурийск	СЦ ООО"Техносервис"	692525,Приморский край,г.Усурийск,ул.Советская,д.96	(4234) 33-53-05, 33-51-80
РФ	Усурийск	ООО " ВП Сервис"	г.Усурийск, ул.Колхозная, д.10	4234)38-03-63, 38-03-73

РФ	Уссурийск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Уссурийск, Колхозная, 10	[4234]38-03-63, 38-03-73
РФ	Усть-Илимск	ИП Орел В.А.	666685, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 5, кв. 2	8[39535]65224
РФ	Уфа	ИП Тихеева Ф.Х.	450000,г.Уфа, ул.Силикатная, д.27	[347] 273-04-18
РФ	Уфа	ООО ТО "МАСТРО"	г.Уфа, ул.Коммунистическая, д.34/1, оф.11	8-987-585-06-22
РФ	Хабаровск	ИП Моисейкин Н.Н.	г.Хабаровск, ул.Шкотова, 28 а	8-914-409-99-13, [4212] 45-09-82
РФ	Хабаровск	ООО " ВЛ Сервис"	г.Хабаровск, ул.Шелеста, д.112 а	[4212] 768108, 768107
РФ	Хабаровск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Хабаровск, ул.Шелеста, 112а	[4212]76-81-07, 76-81-08
РФ	Хабаровск	СЦ "Эталон-ДБ" [ООО "Вирго"]	Хабаровск, ул.Рокоссовского, 20/1	[4212] 789969, 540044
РФ	Ханты-Мансийск	ИП Климин А.А. ЦО "Альфа-Сервис"	628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, д.2	[3467]356701
РФ	Челябинск	ЗАО " Теле радиосервис"	428003,г.Челябинск,ул.Гагарина,дом 1,корпус 1	[8352]62-31-60,66-27-54
РФ	Челябинск	ООО "АСЦ " Техноремонт"	г.Челябинск, ул.Игнатьева, д.4 пом.3	[8352]415-050
РФ	Челябинск	ООО "БТ-Сервис"[филиал ООО "Позитрон-Сервис"Юшкар-Олы]	428009, г. Челябинск , ул. Игнатьева , 4	[8352] 41-50-50. 38-00-50
РФ	Челябинск	ООО "Новый сервис"	428000, Чувашская республика, г.Челябинск,ул Маршасадское шоссе, д.9	8[8352]371-338
РФ	Челябинск	ООО" Климат СЦ"	454008,г.Челябинск,ул.Каслинская, д.40	[351]777-42-19,8-951-112-14-15
РФ	Челябинск	ООО ТПЦ «Рембытехника»	454008, г.Челябинск, ул.Производственная, д.8 Б	[351]239-39-39
РФ	Челябинск	ОДО "Инстал"	454000, ул.Энтузиастов, 15Д	8[351]729-87-65
РФ	Чита	ООО "АльфаСтрой"	672010,г.Чита,ул.Ангарская,д.26	[3022]35-64-99, 35-19-04
РФ	Шентала	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446910, с.Шентала, ул.Советская, 16	[846-52] 2-11-95
РФ	Шуя	ООО " ИМКом-Сервис" Филиал г.Ковров ([Приемный пункт]	г.Шуя,ул.Комсомольская, площадь, д.11, рядом с " Октябрьским" мостом]	[48351] 4-26-06
РФ	Южно-Сахалинск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, д.298 В	[4242]733-805
РФ	Юрга	Филиал ООО " СЦ KB3П" г.Камерово	г.Юрга,пр-кт Победы,34	[38451] 4-33-00, 8-905-077-55-32
РФ	Ярославль	ИП Экер Н.Ю. АСЦ " ЯрСервис"	150033,г.Ярославль,Ленинградский пр-кт,52 в	[4852] 283-300,284-400
РФ	Ярославль	ЗАО Фирма "ТАУ"	15049, г.Ярославль, Московский пр-т, д.115	[4852] 288 001, 288 002.
РФ	Ярославль	ООО "Сервисный центр "ВИРТ"	150003, Ярославль ул. Республиканская д. 3	[4852] 58-22-11 доб. 2105
РФ	Ярославль	ООО "МАСТ-климат"	150014,г.Ярославль, ул.Угличская, 12	[4852]58-14-58
РФ	Кинешма	ООО "Рембытехника"	г. Кинешма, ул. Правды, д.7Б	89203480003, [4832]21602, [4832] 21639
РФ	Иваново	ООО "Рембытехника"	г. Иваново, ул. Лежневская, д.138А, оф. 37	9203490007, [4932]230343
РФ	Вичуга	ООО "Рембытехника"	г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 38	[49354]24650, 9203480006
РФ	Родники	ООО "Рембытехника"	г. Родники, ул. Советская, д.8Б, каб.2	9203673626

EAC

www.loriot.ru



McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.